# **PRADA**





#### 日本語

詳しい操作説明は、L-02Dに搭載されている 「取扱説明書」アプリ(eトリセツ)をご覧ください。

#### はじめに

# L-02Dをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みい ただき、正しくお使いください。

#### 本端末のご使用にあたって

- 本端末は、W-CDMA・GSM/GPRS・無線 LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・ 地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービス エリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本表示されている場合で、移動せずに使用している場合でも通信が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースがないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話についても自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

- 本端末は、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しており ます。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータは、microSDカードに保存することをおすすめします。
- 本書は、ドコモUIMカードをご使用の場合で記載しています。

#### SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付を しております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。また、本端末から取扱説明書の最新情報を見ることができます。


- ■「クイックスタートガイド」(本体付属品) 基本的な機能の操作について説明しています。
- ■「取扱説明書」(本端末のアブリケーション) 機能の詳しい案内や操作について説明しています。
  - ホーム画面で「アプリ」▶「取扱説明書」
- ■「取扱説明書」(PDFファイル)機能の詳しい案内や操作について説明し
  - でいます。 ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.in/
  - http://www.nttdocomo.co.jp/ support/trouble/manual/download/ index.html
  - ※ URLおよび掲載内容については、将来 予告なしに変更することがあります。

# 本体付属品

その他のオプション品・関連機器について → P79

(保証書付き)

L-02D本体 リアカバー L29





クイックスタートガイド (本書)



#### 電池パック L16

USB接続ケーブル 102





ACアダプタ LO3 (保証書付き)

microSDHC カード (8GB) (試供品)





PRADA Earphone (試供品)



### 本書のご使用にあたって

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更 することがあります。
- 本書の本文中においては「L-02D」を「本端 末」と表記させていただいております。あら かじめご了承ください。
- FOMA カードをご利用のお客様は、本書内 に記載しているドコモUIM カードはFOMA カードと読み替えてください。

#### 操作説明文について

本書では、タッチスクリーンで表示される アイコンや項目の選択操作を次のように表 記して説明しています。

表記	操作内容
ホーム画面で「アブリ」	ホーム画面に表示されている ● をタップする ・ ホーム画面のアイコンは、以下のように表記しております。 ■:「電話」 ■:「電話帳」 ■:「アプリ」 ●:「アプリ」

表記	操作内容	
ホーム画面で 凹 ▶「システム設 定」	画面の下にある <b>日</b> を タップして、表示された オプションメニューの「シ ステム設定」をタップす る	
「Wi-Fi」▶「ネットワークを追加」	画面に表示されている 「Wi-Fi」をタップして、 続けて「ネットワークを 追加」をタップする	
■ をロングタッ  チする	画面に表示されている   を長めに(1 ~ 2 秒間)  触れたままにする	

#### お知らせ

- 本書の操作説明は、ホームセレクタが 「ホーム」に設定されていて、ホーム画面の内容が初期設定の場合で説明しています。ホーム画面の内容を変更した場合は、アプリケーションを開く操作などが本書の説明と異なることがあります。
- 本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面と異なる場合があります。

# 目次

本体付属品2	メール/インターネット 73
本書のご使用にあたって	spモードメール 73
本端末のご利用について 5	SMS 73
安全上のご注意(必ずお守りください) 6	Eメール ····· 74
取り扱い上のご注意 21	Gmail 75
	緊急速報「エリアメール」 76
で使用前の確認と設定30	ブラウザ······ 77
各部の名称と機能	Google トーク 78
ドコモUIMカード 32	
microSDカード 33	その他 79
電池パック	- オプション品・関連機器のご紹介 79
充電	は供品(microSDカード(8GB)、
電源を入れる/切る	PRADA Earphone) 80
基本操作(タッチスクリーンの使いかた)	PRADA Edipholie)
	プレビで静止画や動画を   見る 81
初期設定42	
ホーム画面·························49	トラブルシューティング (FAQ) 82
アプリケーション画面	保証とアフターサービス87
文字入力	ソフトウェア更新 89
又子人刀	携帯電話機の比吸収率など 94
ロック/セキュリティ 59	Radio Frequency (RF) Signals 95
oo	Declaration of Conformity 97
電話	Important Safety Information 98
電話	輸出管理規制····· 100
発着信履歴	知的財産権
電話帳	索引 103
本体設定 70	
設定メニュー	

### 本端末のご利用について

- 本端末はiモードのサイト(番組)への接続 やiアプリなどには対応しておりません。
- 本端末は、データの同期やソフトウェア更新を行うための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータをの大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 公共モード(ドライブモード)には対応して おりません。
- 本端末では、サウンドプロフィールを「バイブレートのみ」、「サイレント」に設定中でも、エリアメール、着信音や各種通知音を除く音(撮影音、動画再生、音楽の再生、アラームなど)は消音されません。
- お客様の電話番号(自局番号)は以下の手順 で確認できます。
  - ホーム画面で**回** ▶ 「システム設定」 ▶ 「端末 情報」 ▶ 「ステータス」 をタップしてくださ い。
- ご利用の本端末のソフトウェアバージョンは 以下の手順で確認できます。
  - ホーム画面で **型** ▶ 「システム設定」 ▶ 「端末 情報」をタップしてください。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。詳しくは「ソフトウェア 更新」(P89)をご参照ください。

- 本端末の品質改善を行うため、ソフトウェア更新によってオペレーティングシステム(OS)のパージョンアップを行うことがあります。このため、常に最新のOSバージョンをご利用いただく必要があります。また、古いOSバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- FOMA カード (青色) をお使いの場合、海外で本端末を利用することはできません。 FOMAカード (青色) をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- 他人に利用されないように、画面ロックまたはパスワードを設定し本端末のセキュリティを確保してください。詳しくは「画面のロック」(P71)、「暗証番号とドコモUIMカードの保護について」(P59)をご参照ください。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、 Gmail、Google PlayなどのGoogleサー ビスなどをほかの人に利用されないように、 パソコンより各種サービスアカウントのパス ワードを変更してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネス mopera インターネット以外のプロバイダは サポートしておりません。
- 本端末は64Kデータ通信には対応しておりません。

 画像や動画、音楽などのお客様データは、パ ソコンでのバックアップを行ってください。 接続方法について、詳しくは本端末の取扱説 明書をご参照ください。

また、各種オンラインによるデータバックアップサービスのご利用をおすすめします。

- ご利用の料金プランにより、テザリングご利用時のパケット通信料が異なります。パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- Google が提供するサービスについては、 Google Inc.の利用規約をお読みください。 また、その他のウェブサービスについては、 それぞれの利用規約をお読みください。
- テザリングのご利用には、spモードのご契 約が必要となります。
- ご利用時の料金など詳細については、 http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧くだ さい。

# 安全上のご注意(必ずお守 りください)

- ■で使用の前に、この「安全上のご注意」 をよくお読みの上、正しくお使いくださ い。また、お読みになった後は大切に保 管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる 人や、他の人への危害、財産への損害を 未然に防ぐための内容を記載しています ので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、 誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

# <u>⚠</u>危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を 負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

# ⚠警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」 内容です。

# 注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」 内容です。

#### ■次の絵表示の区分は、お守りいただく内 | ■「安全上のご注意」は下記の9項目に分 容を説明しています。

禁止	禁止 (してはいけないこと) を示します。
分解禁止	分解してはいけないこと を示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけ ないことを示す記号です。
和 指示	指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこ と)を示します。
電源ブラグを抜く	電源プラグをコンセント から抜いていただくこと を示す記号です。

# けて説明しています。

15 CD153 C C C C C S S	
本端末、電池パック、アダプタ、	
ドコモUIMカードの取り扱いについて	
(共通)	P8
本端末の取り扱いについて	P10
電池パックの取り扱いについて	P13
アダプタの取り扱いについて	P15
ドコモUIMカードの取り扱いに	
JUZ	P17
医用電気機器近くでの取り扱いに	
ついて	P17
材質一覧	P18
microSDHCカード(試供品)の	
取り扱いについて	P19
PRADA Earphone (試供品) の	
取り扱いについて	P20

### 本端末、電池パック、アダプ タ、ドコモUIMカードの取り 扱いについて(共通)

#### ▲ 危険



高温になる場所(火のそば、暖 房器具のそば、こたつの中、直 射日光の当たる場所、炎天下の 車内など)で使用、保管、放置 しないでください。

火災、やけど、けがの原因とな ります。



電子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器に入れないでくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



**分解、改造をしないでください**。 火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで 濡らさないでください。

水濡れ禁止 火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが 指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。

# ▲ 警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



充電端子や外部接続端子 (microUSB接続端子、イヤホンマイク端子)に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



使用中や充電中に、布団などで 覆ったり、包んだりしないでく ださい。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでお サイフケータイをご使用になる 際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください(おサイ フケータイロック設定を設定 されている場合にはロックを解 除した上で電源をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、 発熱、変色、変形など、いままで と異なるときは、直ちに次の作業 を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガー ライターソケットから抜く。
- 本端末の電源を切る。
- 電池パックを本端末から取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。

#### ▲ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所 など、不安定な場所には置かな いでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、 指示どおりに使用しているかを で確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保 管してください。

誤って飲み込んだり、けがなど の原因となったりします。



本端末をアダプタに接続した状 態で長時間連続使用される場合 には特にご注意ください。

充電しながらアプリケーション やワンセグ視聴などを長時間行 うと、本端末や電池パック・ア ダプタの温度が高くなることが あります。

温度の高い部分に直接長時間触 れるとお客様の体質や体調に よっては肌に赤みやかゆみ、か ぶれなどが生じたり、低温やけ どの原因となったりする恐れが あります。

#### 本端末の取り扱いについて



ライトの発光部を人の目に近づ けて点灯発光させないでくださ い。特に、乳幼児を撮影すると きは、1m以上離れてください。 視力障害の原因となります。ま た、目がくらんだり驚いたりし てけがなどの事故の原因となり ます。



本端末内のドコモUIMカードス ロットやmicroSDカードスロッ トに水などの液体や金属片、燃え やすいものなどの異物を入れない でください。

火災、やけど、けが、感電の原因 となります。



自動車などの運転者に向けてラ イトを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因 となります。



航空機内や病院など、使用を禁 止された区域では、本端末の電 源を切ってください。

雷子機器や医用雷気機器に悪影 響を及ぼす原因となります。医 療機関内における使用について は各医療機関の指示に従ってく ださい。航空機内での使用など の禁止行為をした場合、法令に より罰せられます。

ただし、電波を出さない設定に することなどで、機内で本端末 が使用できる場合には、航空会 社の指示に従ってご使用くださ ()a



指示

スピーカーに設定して通話する 際や、着信音が鳴っているとき などは、必ず本端末を耳から離 してください。また、イヤホン マイクなどを本端末に装着し、 ゲームや音楽再生などをする場 合は、適度なボリュームに調節 してください。

音量が大きすぎると難聴の原因 となります。また、周囲の音が 聞こえにくいと、事故の原因と なります。



心臓の弱い方は、着信バイブレー タ(振動)や着信音量の設定に 注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因とな ります。



医用電気機器などを装着してい る場合は、医用電気機器メーカ もしくは販売業者に、電波によ る影響についてご確認の上ご使 用ください。

医用電気機器などに悪影響を及 ぼす原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取 り扱う雷子機器の近くでは、本 端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪 影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器、その他の医用 雷気機器、火災報知器、自動ドア、そ の他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器、その他の医用電気機器 をで使用される方は、 当該の各医用電 気機器メーカもしくは販売業者に電波 による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメ ラのレンズを破損した際には、 割れたガラスや露出した本端末 の内部にご注意ください。

ディスプレイ部には、飛散防止 のITO接着、OCA接着を施した 強化ガラス、カメラのレンズの 表面にはアクリルパネルを使用 し、ガラスが飛散りにくい構造 となっておりますが、誤って割 れた破損部や露出部に触れます と、けがの原因となります。

# ▲ 注意



アンテナなどを持って本端末を 振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがな どの事故の原因となります。



本端末が破損したまま使用しな いでください。

火災、やけど、けが、感電の原

因となります。



モーションセンサーのご使用に あたっては、必ず周囲の安全を 確認し、本端末をしっかりと握 り、必要以上に振り回さないで ください。

けがなどの事故の原因となりま す。



誤ってディスプレイを破損し、 液晶が漏れた場合には、顔や手 などの皮膚につけないでくださ W

失明や皮膚に傷害を起こす原因 となります。

液晶が目や口に入った場合には、 すぐにきれいな水で洗い流し、 直ちに医師の診断を受けてくだ さい。

また、皮膚や衣類に付着した場 合は、すぐにアルコールなどで 拭き取り、石鹸で水洗いしてく ださい。



自動車内で使用する場合、自動 車メーカもしくは販売業者に、 雷波による影響についてご確認 の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電 子機器に悪影響を及ぼす原因と なりますので、その場合は直ち に使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、 かゆみ、かぶれ、湿疹などが生 じることがあります。異状が生 じた場合は、直ちに使用をやめ、 医師の診療を受けてください。

各箇所の材質について→材質― 覧 (P18)



ディスプレイを見る際は、十分 明るい場所で、画面からある程 度の距離をとってご使用くださ い。

視力低下の原因となります。

### 電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類	
Li-ion00	リチウムイオン電池	

#### ▲ 危険



端子に針金などの金属類を接触 させないでください。また、金 属製ネックレスなどと一緒に持 ち運んだり、保管したりしない でください。

電池パックの発火、破裂、発熱、 漏液の原因となります。



電池パックを本端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、 漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。 電池パックの発火、破裂、発熱、 漏液の原因となります。



**釘を刺したり、ハンマーで叩い** たり、踏みつけたりしないでく ださい。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、 すぐにきれいな水で洗った後、 直ちに医師の診療を受けてくだ さい。

失明の原因となります。

#### ▲ 警告



落下による変形や傷などの異常 が見られた場合は、絶対に使用 しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、 漏液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつか ないようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

#### A 注意



一般のゴミと一緒に捨てないで ください。

禁止

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり 充電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因 となります。

液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、 洗浄後直ちに医師の診断を受け てください。

#### アダプタの取り扱いについて

#### ▲ 警告



アダプタのコードが傷んだら使 用しないでください。

火災、やけど、感雷の原因とな ります。



ACアダプタは、風呂場などの湿 気の多い場所では使用しないで ください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



DCアダプタはマイナスアース車 専用です。プラスアース車には 使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



雷が鳴り出したら、アダプタに は触れないでください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソ ケットにつないだ状態で充電端 子をショートさせないでくださ い。また、充電端子に手や指など、 身体の一部を触れさせないでく ださい。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



アダプタのコードの上に重いも のをのせないでください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



コンセントにACアダプタを抜 き差しするときは、金属製スト ラップなどの金属類を接触させ ないでください。

火災、やけど、感雷の原因とな ります。



濡れた手でアダプタのコード、 コンセントに触れないでくださ U)

火災、やけど、感雷の原因とな ります。



指定の電源、電圧で使用してく ださい。また、海外で充電する 場合は、海外で使用可能なAC アダプタで充電してください。 誤った電圧で使用すると火災、 やけど、感電の原因となります。

ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ: DC12V·24V (マイナスアース車専用)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流 コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一 切れた場合は、必ず指定のヒュー ズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。指定ヒューズに関して は、個別の取扱説明書でご確認 ください。



電源プラグについたほこりは、 拭き取ってください。

火災、やけど、感雷の原因とな ります。



ACアダプタをコンセントに差し 込むときは、確実に差し込んで ください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



電源プラグをコンセントやシ ガーライターソケットから抜く 場合は、アダプタのコードを無 理に引っ張らず、アダプタを持っ て抜いてください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



長時間使用しない場合は、電源 プラグをコンセントやシガーラ <sup>쮛フラクを抜く</sup> イターソケットから抜いてくだ さい。

> 火災、やけど、感雷の原因とな ります。



万が一、水などの液体が入った 場合は、直ちにコンセントやシ <sup>쮛フラクを抜く</sup> ガーライターソケットから電源 プラグを抜いてください。

> 火災、やけど、感雷の原因とな ります。



お手入れの際は、電源プラグを コンセントやシガーライターソ <sup>職方ククセ抜く</sup> ケットから抜いて行ってくださ W

> 火災、やけど、感電の原因とな ります。

#### ドコモUIMカードの取り扱い について

# ▲ 注意



ドコモUIMカードを取り外す際 は切断面にご注意ください。 けがの原因となります。

#### 医用電気機器近くでの取り扱い について

■本記載の内容は「医用電気機器への電波 の影響を防止するための携帯電話端末等 の使用に関する指針 | (雷波環境協議会) に進ずる。

### ▲ 警告



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠 状動脈疾患監視病室 (CCU) に は本端末を持ち込まないでくだ さい。
- 病棟内では、本端末の電源を切っ てください。
- ロビーなどであっても付近に医 用電気機器がある場合は、本端 末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持 ち込み禁止などの場所を定めて いる場合は、その医療機関の指 示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所 では、付近に植込み型心臓ペー スメーカおよび植込み型除細動 器を装着している方がいる可能 性がありますので、本端末の雷 源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動器 の作動に悪影響を及ぼす原因と なります。



植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器などの医用 電気機器を装着されている場合 は、装着部から本端末は22cm 以上離して携行および使用して ください。

電波により医用電気機器の作動 に悪影響を及ぼす原因となりま す。



自宅療養などにより医療機関の 外で、植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器以外 の医用電気機器を使用される場 合には、電波による影響につい て個別に医用電気機器メーカな どにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動 に悪影響を及ぼす原因となりま す。

#### 材質一覧

		材質	丰寿加理
使用箇所			表面処理
外装 ケース	ディス プレイ	強化ガラス	_
	フロン トカ バー	PC樹脂	NCVM
	リアカ バー	PC樹脂	SFコーティ ング
電源キー		STS316LF+ PC樹脂	PVD After Spin Hair Line
音量キー		PC+TPU 樹脂	UV コーティ ング
カメラ部		アクリル	BK背面 印刷
フラッシ	ユ部	PMMA 樹脂	_
カメラ装	飾部	アルミ	Silver Anodizing After AL Spin Hair Line
イヤホン 端子装飾		STS316LF	ポリッシン グ
microUS 端子カバ		STS316LF+ STS304H	PVD After Spin Hair Line/Laser Printing

使用	箇所	材質	表面処理
電池収納	面	STS304	_
充電端子コネクタ (本体電池収納部)		チタン銅	金二ッケル メッキ処理
スピーカ ル	ーグリ	STS304	電着塗装
ネジ		軟鋼	ZnBメッキ 処理
電池 パック	電池 パック 本体	PC樹脂	PC樹脂
	シール 部	PET	インクコー ト
	端子部	金+ニッケ ル	金メッキ
microSD カード取	ガイド	ステンレス	ニッケル 処理
り付け部	固定部	LCP	-
	金属端子部	リン青銅	ニッケル+ 金メッキ処 理
UIM カード 取り付 け部	ガイド	SUS	ニッケル メッキ処理
	固定部	LCP	_
	金属端子部	コルソン合金青銅	金メッキ処 理+ニッケ ルメッキ処 理

#### microSDHCカード(試供 品)の取り扱いについて

#### ▲ 危険



電子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器に入れないでくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。

#### ▲ 警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ 付けたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原 因となります。

#### A 注意



乳幼児の手の届かない場所に保 管してください。

誤って飲み込んだり、けがなど の原因となったりします。

# PRADA Earphone (試供品) の取り扱いについて

#### ▲ 危険



高温になる場所(火のそば、暖 房器具のそば、こたつの中、直 射日光の当たる場所、炎天下の 車内など)で使用、保管、放置 しないでください。

火災、やけど、けがの原因とな ります。



電子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器に入れないでくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



**分解、改造をしないでください。** 火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで 濡らさないでください。

水濡れ禁止 火災、やけど、けが、感電の原 因となります。

#### ▲ 警告



付けたりしないでください。
禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



イヤホンマイク端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を 接触させないでください。また、 内部に入れないでください。

強い力や衝撃を与えたり、投げ

火災、やけど、けが、感電の原 因となります。



PRADA Earphoneは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でPRADA Earphone に触れないでください。

濡<sup>れ手禁止</sup> 火災、やけど、感電の原因となります。

### ▲ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所 など、不安定な場所には置かな いでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温 になる場所には、保管しないで ください。

火災、やけど、感電の原因とな ります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、 指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保 管してください。

指示

誤って飲み込んだり、けがなど の原因となったりします。

#### 取り扱い上のご注意

#### 共通のお願い

■水をかけないでください。

本端末、電池パック、アダプタ、ドコモ UIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご 使用や、雨などがかかることはおやめく ださい。また身に付けている場合、汗に よる湿気により内部が腐食し故障の原因 となります。調査の結果、これらの水濡 れによる故障型できないことがありますので、なりますので、アきなりをできないことがあります。 外となり修理できないことがあります。 保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤 などで拭くと、印刷が消えたり、色があ せたりすることがあります。

■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分で注意ください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が 腐食し故障の原因となります。

■本端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子(microUSB接続端子、イヤホンマイク

(microUSB接続端子、イヤホンマイク端子) に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

■ ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
傷つくてとがあり故障、破損の原因とな

■ オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

#### 本端末についてのお願い

- タッチスクリーンの表面を強く押した り、爪やボールペン、ピンなど先の尖っ たもので操作したりしないでください。 タッチスクリーンが破損する原因となり ます。
- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~ 85%の範囲でご使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ■お客様で自身で本端末に登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

■ microUSB接続端子やイヤホンマイク 端子を接続する際に斜めに差したり、差 した状態で引っ張ったりしないでくださ い。

故障、破損の原因となります。

ります。

- ■使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

■通常はmicroUSB接続端子カバーを閉じた状態でで使用ください。

ほこり、水などが入り故障の原因となり ます。

- リアカバーを外したまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- microSDカードの使用中は、microSD カードを取り外したり、本端末の電源を 切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■磁気カードなどを本端末に近づけないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、 テレホンカード、フロッピーディスクな どの磁気データが消えてしまうことがあ ります。

■本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

#### 電池パックについてのお願い

■ 電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃) の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
  - フル充電状態 (充電完了後すぐの状態) での保管
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管
     電池パックの性能や寿命を低下させる原

因となります。 保管に適した電池残量は、目安として電 池残量が40パーセント程度の状態をお

勧めします。

#### アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。
  - ・ 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充電する場合は、 自動車のエンジンを切ったまま使用しな いでください。
  - 自動車のバッテリーを消耗させる原因と なります。
- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用 の場合、そのコンセントの取扱説明書に 従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、 充電端子を変形させないでください。 故障の原因となります。

#### ドコモUIMカードについて のお願い

- ドコモUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどに ドコモUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任 となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でで使用く ださい。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね 拭きなど)で拭いてください。
- ■お客様で自身で、ドコモUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■環境保全のため、不要になったドコモ UIMカードはドコモショップなど窓口に お持ちください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。

- ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を 与えたりしないでください。 対障の原因となります。
- ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
  故障の原因となります。
- ドコモUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。

故障の原因となります。

#### Bluetooth機能を使用する 場合のお願い

- ■本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 周波数帯について

本端末のBluetooth機能/無線LAN機能が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



2.4: 2400MHz帯を使用する無線設備を 表します。

FH/DS/OF:変調方式がFH-SS、DS-SS、OFDMであることを示します。

- 1: 想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- 4: 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。

2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へ ご確認ください。

#### ■ Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 本端末を使用する前に、近くで「他の 無線局」が運用されていないことを確 認してください。
- 2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、 本書巻末の「総合お問い合わせ先」ま でお問い合わせください。

### 無線LAN (WLAN) につい てのお願い

無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

#### ■無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の 原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

#### ■ 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN 搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定い電力無線局(免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動 体識別用の構内無線局および特定小電 力無線局ならびにアマチュア無線局が 連用されていないことを確認してくだ さい。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の 構内無線局に対して有害な電波干渉の 事例が発生した場合には、速やかに使 用周波数を変更するかご利用を中断し ていただいた上で、本書巻末の「総合 お問い合わせ先」までお問い合わせい ただき、混信回避のための処置など(例 えば、パーティションの設置など)に ついてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の 特定小電力無線局あるいはアマチュア 無線局に対して電波干渉の事例が発生 した場合など何かお困りのことが起き たときは、本書巻末の「総合お問い合 わせ先」までお問い合わせください。

#### FeliCa リーダー/ライター について

- ■本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- ■使用周波数は 13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

# microSDHCカード (試供品) についてのお願い

- ■水をかけないでください。
  - microSDカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でので使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。
- お買い上げ時、microSDカードはあらかじめ本端末に取り付けられています。
- ■本品は無料修理保証の対象外となっております。

■ 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してく ださい。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電 源が切れたり充電不十分の原因となった りしますので、端子を乾いた綿棒などで 拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分 ご注意ください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かない でください。

急激な温度の変化により結露し、内部が 腐食し故障の原因となります。

■ microSDカードの使用中は、microSD カードを取り外したり、本端末の電源を 切ったりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

- microSDカードの取り付け/取り外し には、必要以上に力を入れないでくださ L1º
- microSDカードにラベルやシールなど を貼った状態で、本端末に取り付けない でください。

故障の原因となります。

- 端子部を傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- microSDカードを落としたり、衝撃を 与えないでください。
- 静雷気や雷気的ノイズの発生しやすい場 所で使用したり保管したりしないでくだ さい。

■ microSDカードは、SDメモリカード規 格基準のフォーマット済みです。フォー マットする場合は、microSDカードに 記憶されたデータが消失されますので、 別にバックアップを取るなどして保管し てください。

パソコンおよびSDメモリカード規格 非準拠の機器でフォーマットを行うと、 データの書き込みや読み出し、消去がで きないなどの異常が発生することがあり ます。

■ お客様で自身で、microSDカードに記 録された情報内容は、バックアップを 取ってくださるようお願いします。

万が一記録されたデータが消失してしま うことがあっても、当社としては責任を 負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。

- microSDカードを廃棄する際は、デー タを消去またはフォーマットするだけで はなく、物理的に破壊した上で廃棄する ことをおすすめします。
- ※ 仕様および性能は予告なく変更されることがあ りますのでご了承ください。

#### PRADA Earphone (試供 品) についてのお願い

■ 水をかけないでください。

PRADA Earphoneは防水性能を有して おりません。風呂場などの湿気の多い場 所でので使用や、雨などがかかることは おやめください。また身に付けている場 合、汗による湿気により内部が腐食し故 障の原因となります。

- ■本品は無料修理保証の対象外となってお ります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭 きなど)で拭いてください。
- プラグは時々乾いた綿棒などで掃除して ください。
- プラグが汚れていると接触が悪くなりま すので、プラグを乾いた綿棒などで拭い てください。また、清掃する際にはプラ グの破損に十分ご注意ください。
- ※ 仕様および性能は予告なく変更されることがあ りますのでご了承ください。

#### 注意

■ 改造された本端末は絶対に使用しないで ください。改造した機器を使用した場合 は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備 の技術基準適合証明などを受けており、

その証として「技適マーク 😭 | が本端 末の銘版シールに表示されております。 本端末のネジを外して内部の改造を行っ た場合、技術基準適合証明などが無効と なります。

技術基準適合証明などが無効となった状 態で使用すると、電波法に抵触しますの で、絶対に使用されないようにお願いい たします。

■ 自動車などを運転中の使用にはご注意く ださい。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用 は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全 の維持など、やむを得ない場合は対象外 となります。

■ FeliCa リーダー/ライター機能は日本国 内で使用してください。

本端末のFeliCa リーダー/ライター機能 は日本国内での無線規格に準拠していま す。


海外でご利用になると罰せられることが あります。

■ 基本ソフトウェアを不正に変更しないで ください。


ソフトウェアの改造とみなし故障修理を お断りする場合があります。

# |ご使用前の確認と設定

### 各部の名称と機能




- 受話口(レシーバー)
- ② 照度センサー/近接センサー\*1
- ずィスプレイ(タッチスクリーン)
- 6 □メニューキー
- 6 命 ホームキー



- Bluetooth / Wi-Fiアンテナ部\*2
- タインカメラ
- **の** フラッシュ/ライト
- microSDカードスロット(本体内部)
- GPSアンテナ部<sup>※2</sup>
- ドコモUIMカードスロット(本体内部)
- 4 リアカバー\*3
- (1) ICカード (本体内部) \*\*4
- **①** スピーカー
- fOMAアンテナ部<sup>※2</sup>
- ※1 タッチスクリーンのオンとオフを切り替えて、通話中に顔がタッチスクリーンに触れても誤動作しないようにします。

- ※2 アンテナは本体に内蔵されています。ア ンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及 ぼす場合があります。
- ※3 リアカバーの裏側のシールは、はがさないでください。シールをはがすと、ICカードを読み書きできない場合があります。
- ※4 おサイフケータイを使用するときは、この部分を読み取り機にかざしてください。



- イヤホンマイク端子
- 上部マイク
- @ microUSB接続端子
- ② 電源キー/画面ロックキー/充電ランプ
- ② 音量キー
- 20 下部マイク

#### お知らせ

各センサー部分にシールなどを貼らないでください。

本端末前面には、キーが3つ配置されてい ます。それぞれのキーの役割は次のとおり です。

#### 円

#### メニューキー

このキーをタップすると、現在の 画面またはアプリケーションで実 行できるオプションメニューが表 示されます。

### 命

#### ホームキー

- このキーをタップすると、どの アプリケーションを使用中で も、どの画面が表示されていて もホーム画面が表示されます。
- このキーをロングタッチすると、最近利用したアプリケーションのサムネイルが表示されます。サムネイルをタップすると、アプリケーションを開くことができます(横向き画面で表示されるものがあります)。

#### ♦

#### 戻るキー


このキーをタップすると、直前の 画面に戻ります。または、ダイ アログボックス、オブションメ ニュー、通知パネル、ソフトウェ アキーボードを非表示にします。

### ドコモUIMカード


ドコモUIMカードとは、お客様の情報が記 録されている IC カードです。

#### ドコモUIMカードを取り付ける

図のように本端末を片手で持ち、 下側の凹み部分に爪を入れ取り外




電池パックを取り出して (P35)、ドコモUIMカードの 金色のIC面を下に向けてスロット に差し込む



#### ドコモUIMカードを取り外す

リアカバーを外し、電池パックを 取り出して、ドコモUIMカードを 指の先で押さえながら、手前にす べり出すように取り出す



#### microSDカード

microSDカードは、互換性のあるほかの機 器でも使用できます。

- 本端末では市販の2GBまでのmicroSD カード、32GBまでのmicroSDHCカード に対応しています(2012年8月現在)。
- 対応のmicroSDカードは各microSDカードメーカーへお問い合わせください。

#### お知らせ


対応していない容量のmicroSDカードを取り付けると、データが消失する可能性があります。

#### microSDカードを取り付ける

▮ リアカバーを取り外す (P32)

#### **2** microSDカードの金属端子面を 下に向けてスロットに差し込む

 microSDカードは挿入方向に注意して 正しく取り付けてください。正しくな い向きに挿入するとmicroSDカードや スロットの破損、または抜き取れなく なる恐れがあります。



### microSDカードを取り外す


■ リアカバーを外し、microSDカードを取り出す




# 電池パック

#### 電池パックを取り付ける

- 】 リアカバーを取り外す(P32)
- 2 電池パックは、CEマークがある 面を上にして本端末と電池パック のツメを合わせるように矢印(●) の方向へ挿入する




- 3 リアカバーの向きを確認して、本体に合わせるように装着し(②)、 ///// 部分をしっかりと押して閉じる(③)
  - 本端末とすきまがないことを確認して ください。



### 電池パックを取り外す

- リアカバーを取り外す (P32)
- 2 本端末のくぼみに爪を入れ電池 パックを矢印(①)の方向に押し ながら矢印(②)の方向に持ち上 げて取り外す




#### お知らせ

電池パックの取り付け/取り外しは、本端末の電源を切ってから行ってください。

### 充電

### ACアダプタで充電する

付属のACアダプタ LO3を使って充電する 方法を説明します。



- 付属のUSB接続ケーブル LO2 のUSBコネクタをACアダプタ LO3のUSB接続端子に差し込む
- **2** 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開く

- **3** USB接続ケーブル LO2の microUSBコネクタを本端末の microUSB接続端子に差し込む
  - USB接続ケーブル LO2は、USBマークがある面を上にして水平に差し込んでください。
- **4** ACアダプタ LO3のプラグを電源 コンセントに差し込む
  - ・ 充電中は、ステータスバーの電池アイコンが 図 のように表示されるか、図 ▶
     図 ▶ 図 ▶ 図 ▶ 図 のようにアニメーション表示されます。
  - 電池パックがフル充電状態になると、 ステータスバーの電池アイコンが []に なります。
  - バックライトが消灯している場合、充電中は充電ランプが点灯します。充電が終わると充電ランプは消灯します。
- 5 充電が終わったら、microUSB コネクタを本端末から取り外し、 microUSB接続端子カバーを閉じる
- ACアダプタ LO3のUSB接続端 子からUSB接続ケーブル LO2の USBコネクタを取り外す
- 7 ACアダプタ LO3のプラグを電源 コンセントから取り外す

### パソコンで充電する

- 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開く
- **2** USB接続ケーブル LO2の microUSBコネクタを本端末の microUSB接続端子に差し込む
- 3 USB接続ケーブル LO2のUSB コネクタをパソコンのUSBポートに差し込む
- **4** USB接続モードの確認ダイアログが表示されたら、「充電のみ」
- 5 充電が終わったら、USB接続 ケーブル LO2のmicroUSBコ ネクタを本端末から取り外し、 microUSB接続端子カバーを閉じる
- **6** USBコネクタをパソコンのUSB ポートから取り外す

# 電源を入れる/切る

### 電源を入れる

- 電源キー(P31)を3秒以上押し続ける
  - しばらくすると、ロック画面が表示されます。

### 電源を切る

- ▮ 電源キーを1秒以上押し続ける
- ? 「電源を切る」
- **3** [OK]

### バックライトを点灯する

本端末では、誤動作の防止と省電力のため、 一定時間が経過すると、バックライトが消 灯されます。その状態でバックライトを点 灯にして画面ロックを解除すると、バック ライトが消灯される前の画面が表示されま す。

- ■電源キーを押す
  - 「ロック中」画面が表示されます。

#### お知らせ

バックライト点灯中に電源キーを押す と、画面がロックされます。

### 画面ロックを解除する

## ロックアイコンをスワイプして画 面ロックを解除する

「画面のロック」を設定している場合は、 設定した解除方法を行います



#### お知らせ

 画面ロックを「スワイプ」に設定している場合は、画面ロックを解除していない 状態で、ステータスバーを下にドラッグ またはスワイプして通知パネルを開くことができます。

# 基本操作(タッチスクリー ンの使いかた)

本端末は、ディスプレイにタッチスクリーンを採用しており、スクリーンに触れることでさまざまな操作を行うことができます。

### タッチスクリーン利用上の注意

タッチスクリーンは指で軽く触れるように 設計されています。指で強く押したり、先 が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど) を押し付けないでください。

以下の場合はタッチスクリーンに触れても 動作しないことがあります。また、誤動作 の原因となります。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
- 本体付属品および「オブション品・関連機器 のご紹介」(P79) に記載されているアダ ブタ以外での充電中の操作

### タッチスクリーンの操作

タッチスクリーンでは以下の操作ができます。

- タップ:画面に軽く触れる
- ダブルタップ:画面に2度続けて軽く触れる
- ロングタッチ:画面に1秒以上触れる
- スワイプ:画面を軽くなぞる
- ドラッグ:画面をタッチしたままなぞって指 を離す
- ピンチアウト:2本の指で画面をタッチし、 タッチしたまま指の間を広げる
- ピンチイン:2本の指を開いて画面をタッチ し、タッチしたままつまむように指を近づけ る

### 項目を開く

項目をタップする

### チェックマークを付ける/外す

- チェックボックスがある項目を タップする
  - チェックマークが付いていない場合、 チェックマークが付きます。
  - チェックマークが付いている場合、 チェックマークが外れます。

#### 画面をスクロールする

画面を上下にスクロールできます。一部の ウェブページでは、左右にスクロールする ことも可能です。



ドラッグすると 画面がスクロー ルします。



スワイプすると 画面が高速でス クロールします。 スクロール中に タッチすると、 スクロールが停 止します。

### 表示を拡大/縮小する

使用するアプリケーションによっては表示 を拡大することができます。また、拡大し た状態から縮小することもできます。



ピンチアウトすると 指の動きに合わせて 画面が拡大表示され ます。




ピンチインすると指 の動きに合わせて画 面が縮小表示されま す。

#### お知らせ

画面をドラッグすると が表示される場合があります。このズームコントロールアイコンをタップすることで画面表示の拡大/縮小をすることもできます。

### 画面の表示方向を変更する

本端末を横向き/縦向きにすると、自動的 に横画面表示/縦画面表示に切り替わりま す。



#### お知らせ

- ・ 表示方向が自動的に切り替わらないアプリケーションもあります。
- ホーム画面で □ ▶「システム設定」▶
  「表示」をタップし、「表示」画面で「縦横表示の自動回転」のチェックマークを外すと、本端末を横向き/縦向きにしても画面の表示方向が切り替わらないようにすることができます。

### スクリーンショットを撮る

表示している画面を画像として保存できま す。

### 電源キーと音量キー(下)を同時 に1秒以上押し続ける

- けても、スクリーンショットを撮るこ とができます。
- 撮影したスクリーンショットは、「ギャ ラリー | の「Screenshots | で見るこ とができます。

### ワンタッチメモを利用する

メモアプリケーションを起動せずに、簡単 にメモができるアプリです。

### メモを取りたい画面で、上下の音 量キーを同時に押す

- 画面の上部に以下の情報が表示されま す。
- ■: 背景を変更します。
- ▲ / ♪: 元に戻し/やり直しします。
- ☑:ペンの種類やカラーを選択できます。
- ■: 消しゴムを利用できます。
- 록: Bluetooth機能やGmail、Picasaな どで取ったメモを送信できます。
- ■: 取ったメモを保存します。

#### 

ツールバーを表示/非表示します。

: 画面サイズを調整します。

### ⑦ □ をタップする

取ったメモがギャラリーに保存されま す。

#### お知らせ

・ 诵知パネルで「ワンタッチメ干」をタッ プしても、ワンタッチメモを起動するこ とができます。

# 初期設定

# 初めて電源を入れたときの設定

本端末の電源を初めて入れたときは、本端末 で使用する言語や日時の設定が必要です。一 度設定を行うと、次回以降、設定する必要は ありません。また、ここでの設定は、あとか ら変更できます。

- ネットワークとの接続や設定の省略などに よっては手順が異なります。
- 電源キーを3秒以上押し続ける
- 「ガイドに従って設定を始めま しょう」の画面で「次へ」
  - 表示されている言語をタップすると、 使用する言語を変更できます。
- 3 「インターネット接続設定」画面で 「モバイルネットワーク」、「Wi-Fil のチェックマークを付ける/外す
  - ▶「次へ」
  - •「Wi-Fil にチェックを入れると、Wi-Fi ネットワークの各項目を設定する画面 が表示されます。

- 「Googleを利用する」画面で「ロ グイン | / 「アカウントを作成 | / 「今は設定しない」▶ 「ありが とうございます」画面まで画面に 従って設定する ▶ 「完了 |
- 「ソフトウェア更新」画面で「OK」 5
- 「ドコモサービスの初期設定」画 面で「進む」
- 「アプリー括インストール」画面 で「インストールする」/「イン ストールしない | ▶ 「進む |
- 8 「おサイフケータイの利用」画面 で「設定する」/設定せずに「進む」
- 「ドコモアプリパスワードの設定し 画面で「設定する」/設定せずに 「准むし
  - 「設定する」を選択した場合は、ドコモ アプリパスワードを入力 ▶ 「OK I ▶ 新 しいドコモアプリパスワードを入力 ▶ 「OK I ▶ 再度ドコモアプリパスワード を入力 ▶ 「OK | と操作します。
- 1()「位置提供設定」画面で「位置提 供ONI /「位置提供OFFI/「電 話帳登録外拒否」▶「進む」

### || 「設定完了」画面で「OK」

「戻る」をタップすると、設定を変更できます。

### アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスボイント(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが設定されています。

#### 利用中のアクセスポイントを確認する

ホーム画面で 田 ▶ 「システム設定」▶ 「その他…」▶ 「モバイルネットワーク」▶ 「アクセスポイント名」

# アクセスポイントを追加で設定する<新しいAPN>

- ホーム画面で 田 ▶ 「システム設定」▶ 「その他…」▶ 「モバイルネットワーク」▶ 「アクセスポイント名」▶ 田 ▶ 「APNの追加」
- **2** 「名前」▶ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 ▶ 「OK I
- 3 「APN」▶ アクセスポイント名を 入力 ▶ 「OK」
- 4 その他、通信事業者によって要求 されている項目を入力
- 5 □▶「保存」

#### お知らせ

- MCCを440、MNCを10以外に変更 しないでください。画面上に表示されな くなります。
- MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、初期設定に リセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

### アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買い 上げ時の状態に戻ります。

- ホーム画面で □ ▶ 「システム設定」▶ 「その他…」▶ 「モバイルネットワーク」▶ 「アクセスポイント名」
- 2 □ ▶ 「初期設定に戻す」

### spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

### mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。 mopera Uにお申込みいただいたお客様 は、簡単な設定でインターネットをご利用 いただけます。mopera Uはお申込みが必 要な有料サービスです。

#### mopera Uを設定する

- ホーム画面で 凹 ▶ 「システム設定」▶ 「その他…」▶ 「モバイルネットワーク」▶ 「アクセスポイント名」
- 2 「mopera U (スマートフォン定額)」または「mopera U設定」のラジオボタンをタップして選択する

### お知らせ

- 「mopera U設定」はmopera U設定用 アクセスポイントです。mopera U設 定用アクセスポイントをご利用いただく と、パケット通信料がかかりません。な お、初期設定画面、および設定変更画面 以外には接続できないのでご注意くださ い。mopera U設定の詳細については、 mopera Uのホームページをご覧くださ い。
- 「mopera U (スマートフォン定額)」を ご利用の場合、パケット定額サービスの ご契約が必要です。mopera U (スマー トフォン定額)の詳細については、ドコ モのホームページをご覧ください。

### Wi-Fiを設定する

本端末は、Wi-Fiネットワークや公衆無線 LANサービスのアクセスポイントに接続し てインターネットなどを利用できます。 接続するには、アクセスポイントの接続情報 を設定する必要があります。

#### お知らせ

- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただし、Wi-Fiネットワークに接続中は、Wi-Fiネットワークが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的に3G/GPRSネットワークでの接続に切り替ります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料が発生しますのでで注意ください。
- Wi-Fi機能を使用しないときは OFF にすることで、電池の消費を抑制できます。

#### Wi-Fiネットワークのステータス

本端末が Wi-Fiネットワークに接続されている場合、ステータスバーに 圖 が表示されます。また、ネットワーク検出通知が有効となっている場合、範囲内でセキュリティで保護されていないオープンネットワークが検出されると、常に 圖 がステータスバーに表示されます。

#### Wi-Fi ネットワークに接続する

- ホーム画面で □ ▶ 「システム設定」 ▶ 「Wi-Fi」
- **2**「Wi-Fi」をONにする
- 3 接続するWi-Fiネットワーク名を タップする
  - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークに接続を試みると、そのWi-Fiネットワークのセキュリティキーの入力が求められます。「パスワード」ボックスにネットワークのパスワードを入力し、「接続」をタップしてください。

### ヤキュリティで保護されていないWi-Fi ネットワークを検出したら通知する

- ホーム画面で 円 ▶ 「システム設 定 I ▶ 「Wi-Fi I
- 「Wi-Fi」をONにする
- ? 「ネットワーク検出通知」にチェッ クマークを付ける

#### Wi-Fiネットワークを追加する

- ホーム画面で 円 ▶ 「システム設 定 I ▶ 「Wi-Fi I
- **2** 「Wi-Fi」をONにする
- 3 「ネットワークを追加」
- ▲ 「ネットワークSSID」ボックスに ネットワークSSIDを入力する
- 5 「セキュリティ」
  - 「セキュリティ」メニューが表示されます。 [なし] [WEP] [WPA/WPA2 PSK] [802.1x FAP] の4種類から適切なも のを選択します。
  - セキュリティの設定ごとに、設定方法 は異なります。
- 「保存」

### Wi-Fi ネットワークのパスワードを 変更する

- ホーム画面で □ ▶「システム設 定 I ▶ 「Wi-Fil
- **2** Wi-Fiネットワーク名をロング タッチする
- **3** 「ネットワークを変更」
  - 設定状況が表示されます。「パスワード」 ボックスをタップし、新たなパスワー ドを入力します。

### Wi-Fi ネットワークから切断する

- ホーム画面で 円 ▶「システム設 定 I ▶ 「Wi-Fi I
- **2** 切断するWi-Fiネットワーク名を ロングタッチする
- **3** 「ネットワークの切断」

# USBテザリングを有効にする

本端末とパソコンを付属のUSB接続ケーブルLO2で接続すると、本端末をモデムとして利用し、パソコンをインターネットに接続させることができます。

### 本端末とパソコンをUSB接続 ケーブル LO2で接続する

「USB接続の種類」画面が表示されます。

# **2** 「USBテザリング」

 注意のメッセージが表示されます。注 意事項の詳細を確認して「OK」をタッ プします。

### お知らせ

- ・ USBテザリングを行う際、必要なパソコン側の動作環境は次のとおりです。
  - OS\*: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (Service Pack 3 以 降)
  - ※ OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。

USBテザリングを行うには、専用のドライバが必要です。専用のドライバのダウンロードや操作方法、その他詳細については、下記のホームページをご参照ください。

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/download-page/index.isp

### Wi-Fi テザリングを設定する

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用し、無線LAN対応機器をインターネットに8台まで同時接続させることができます。

### Wi-Fi テザリングを有効にする

- ホーム画面で 田 ▶ 「システム設定」▶ 「その他…」▶ 「テザリング」
- 7 「Wi-Fi テザリング」
  - 注意事項の詳細を確認して「OK」をタップします。

#### Wi-Fi アクセスポイントを設定する

- ホーム画面で 円 ▶ 「システム設 定」▶「その他…」▶「テザリン グー
- 「Wi-Fi アクセスポイントを設定 |
- 「ネットワークSSID」入力欄を タップし、ネットワークSSIDを 入力する
- 「セキュリティ」
  - 「セキュリティ」メニューが表示されま す。「Open」、「WPA PSK」、「WPA2 PSK! から適切なものを選択します。
- 「保存」

#### お知らせ

お買い上げ時の状態では、ネットワーク SSIDは「L-02D xxxx1、セキュリティ は「WPA2 PSK I、パスワードは任意 で入力されております。必要に応じて、 ヤキュリティの設定を行ってください。

# オンラインサービスアカウン トを設定する

Googleなどのオンラインサービスで使用 するアカウントを設定することで、本端末 の情報を更新できます。また、サーバーの 情報が更新された場合、自動的に同期する ようにも設定できます。

さらに、不要なアカウントは削除すること もできます。

### オンラインサービスアカウントを 追加する

- ホーム画面で 円 ▶ 「システム設 定Ⅰ▶「アカウントと同期」
- 「アカウントを追加」
- ? アカウントを設定するオンライン サービスをタップする
  - 画面の指示に従ってログイン情報など を入力してください。

#### お知らせ

docomoアカウントは追加できません。

### オンラインサービスのデータを手動 で同期する

- ホーム画面で □ ▶ 「システム設定」 ▶ 「アカウントと同期」
- **2** 同期するアカウントをタップする
- 3 同期するデータにチェックマーク を付ける

### オンラインサービスアカウントを 削除する

- ホーム画面で □ ▶ 「システム設定」▶ 「アカウントと同期」
- **2** 削除するアカウントをタップする
- **3** □ ▶ 「アカウントを削除」 ▶ 「OK I

#### お知らせ

docomoアカウントは削除できません。

### ホーム画面

ホーム画面やアイコンは、PRADAの世界 観にこだわりを持ち、モノトーンで統一されたデザインが施されています。

ホーム画面ではアプリケーションのショートカットやウィジェットを追加/移動したり、壁紙やアイコンのデザインを変えたりしてカスタマイズできます。

ホーム画面には、カスタマイズできるサブ 画面が左右3画面ずつ用意されています。



-Google 検索欄

- ==

ホーム画面の カスタマイズ画面 が開きます。

ーウィジェット

━ ホーム画面の ショートカット

**-** 位置表示バー

現在のホーム画面 の位置が表示され ます。

#### お知らせ

- ホーム画面で 日 をタップすると、「ホーム画面設定」(P71)、「ロック画面設定」(P71)、「アプリの設定」(P71)、「システム設定」(P70)を行うことができます。
- 命をロングタッチすると、最近使ったアプリケーションが一覧で表示されます。アイコンをタップするとアプリケーションを起動できます。また、左右にアイコンをフリックすると履歴を削除できます。

## ホーム画面の管理

#### ホーム画面に追加できるもの

ホーム画面を自分好みにカスタマイズできます。

### ▮ ホーム画面をロングタッチする

- ホームのカスタマイズ画面が表示されます。画面上部を「ホーム枠」と呼びます。
- ? 下部のタブでいずれかを選択する

アプリ	プリインストールのアプ リケーション一覧から、 ショートカットを作成で きます。
ダウンロード	自分でダウンロードした アプリケーションの一覧 から、ショートカットを 作成できます。
ウィジェット	ウィジェットを配置でき ます
壁紙	ホーム画面の壁紙を選びます。

#### ショートカットなどの作成

- **】 ホーム画面をロングタッチする**
- [アプリ]、「ダウンロード」、「ウィジェット」のいずれかをタップする
- 3 ホーム枠を左右にドラッグして、 追加先のホーム画面を表示する
- 4 追加する項目をホーム枠にドラッグし、移動先で指を離す
  - ホーム画面に、ショートカットアイコンまたはウィジェットが追加されます。
  - ホーム枠をタップすると、ホーム画面 に戻ります。

#### ショートカットなどの移動

- ホーム画面で、移動するショートカットアイコン、またはウィジェットをロングタッチする
- **2** そのままドラッグし、移動先で指 を離す
  - アイコンが移動できます。

#### お知らせ

- 右または左の画面の端にドラッグすると、ホーム画面の別のページに移動することができます。
- 別のショートカットアイコンの上にドラッグすると、フォルダーが作成され、フォルダー内にショートカットアイコンがまとめられます。

# ショートカットなどのホーム画面からの削除

- ホーム画面で、ショートカットアイコン、またはウィジェットをロングタッチする
- 2 そのまま画面上部の ☐ にドラッグ して指を離す
  - ホーム画面から削除されます。

### アイコンのカスタマイズ

ホームアプリが「ホーム」の場合、ホーム 画面で使用するショートカットアイコンを 自分好みにカスタマイズできます。

### 標準ホームアプリのアイコンを変 更する

- ショートカットアイコンをロング タッチする
  - アイコンの右上に 
     の が表示されます。
- 2 もう一度ショートカットアイコン をタップする
  - アイコン選択画面が表示されます。
- 3 お好みのデザインを選んでタップ する

#### 写真アイコンに変更する

カメラやギャラリーの写真をホーム画面の アイコンとして設定することもできます。

- ショートカットアイコンをロング タッチする
  - アイコンの右上に ☑ が表示されます。
- 2 もう一度ショートカットアイコン をタップする
  - アイコン選択画面が表示されます。

- 3 「写真アイコンの生成」▶「写真を 撮影」/「ギャラリーから選択」 のいずれかを選択する
  - カメラまたはギャラリーが起動します。
- 4 カメラで写真を撮影して保存する /ギャラリーで設定したい画像を 選択する ▶ サイズを調整する ▶ 「OK」

### 壁紙の変更

- ▮ ホーム画面をロングタッチする
- 7 「壁紙」
- 3 「ギャラリー」/「ライブ壁紙」 /「壁紙ギャラリー」またはほか の壁紙をタップする
  - 「ギャラリー」をタップした場合は、壁 紙として使用する画像をタップして選 択してください。続けて、画面に表示 された枠をドラッグすることで壁紙と して使用する部分を選択し、「OK」を タップしてください。
  - 「ライブ壁紙」をタップした場合は、ライブ壁紙の一覧が表示されます。いずれかのライブ壁紙をタップして選択した後、「壁紙に設定」をタップしてください。壁紙の種類によっては、「設定…」をタップすると、ライブ壁紙の設定を行うことができます。

### ホーム画面の追加

ホーム画面を追加することができます。

- ホーム画面でピンチインする
- ・「ホーム画面一覧」画面が表示されます。
  - ホーム画面は最大7個まで作成できます。
- **2** 「+」マークがあるサムネイルを タップする
  - 「+」マークはホーム画面が6個以下の 場合に表示されます。

## ホーム画面の並べ替え

ホーム画面のスクロール順を並べ替えることができます。

- ホーム画面でピンチインする
  - 「ホーム画面一覧」画面が表示されます。
- 2 サムネイルをロングタッチして移動したい場所へドラッグする

# ホーム画面の削除

- ホーム画面でピンチインする
  - ・「ホーム画面一覧」画面が表示されます。
- 2 サムネイルをロングタッチして、 そのまま画面上部の ☐ にドラッグ する。

### ステータスバー

ステータスバーは画面上部に表示されます。 ステータスバーには本端末のステータスと 通知情報が表示されます。ステータスバー の左側に通知アイコンが表示され、右側に 本体のステータスアイコンが表示されます。

ステータスアイコンおよび通知アイコンについて、詳しくは本端末の「取扱説明書」をご参照ください。



#### 主なステータスアイコン

11	電波レベル
×	
*	Bluetooth機能ON
<b>B</b>	Bluetoothデバイスに接続中
	電池残量
7	充電中
<u>\$</u>	Wi-Fi 接続中
<b>©</b>	アラーム設定中

#### 主な通知アイコン

Σ	新着Gmailあり
(talk)	新着 Google トークメッセージあり
1	カレンダーに設定された予定あり
X	不在着信あり

### 通知パネル

通知アイコンは通知パネルに表示されます。 メッセージ、リマインダー、予定の通知な どを通知パネルから直接開くことができま す。

#### 通知パネルの見かた



#### 通知パネルを開く

- ステータスバーを下にドラッグま たはスワイプする
  - 通知パネルが表示されます。通知パネル上部にはアイコンが表示され、オンの状態では白、オフの状態ではグレーで表示されます。

### 通知内容の詳細を表示する

- 通知パネルの通知メッセージを タップする
  - 最適なアプリケーションが開き、通知 内容の詳細が表示されます。

### 通知パネルの表示を消去する

▮ 通知パネルの 🔀 をタップする

### 通知パネルを閉じる

パネルの下部を上にドラッグまた はスワイプする

# アプリケーション画面

ホーム画面で「アプリ」 アプリケーション画面が表示されます。



- ●「アプリ」タブ 本端末にインストールしたアプリケーションの一覧が表示されます。
- ②「ダウンロード」タブ 本端末にダウンロードしたアプリケーションの一覧が表示されます。
- ③「ウィジェット」タブ ホーム画面に追加可能なウィジェットの一 覧が表示されます。

#### ❹ 設定ボタン

「アプリ」/「ダウンロード」タブでタップすると、アプリケーションの移動やアンインストール、詳細情報の確認などができます。

- アイコンの右上に 図 が付いていない アプリケーションは削除できません。
- 「ウィジェット」タブでは、利用できません。
- 6 アプリケーション/ウィジェットの一覧
- **6 位置表示バー** 現在画面の位置が表示されます。

# **2** アイコンをタップする

タップしたアイコンのアプリケーションが開きます。

## アプリケーションの管理

アプリケーション画面でアプリケーション の管理を行うことができます。

- ▮ ホーム画面で「アプリ」
- **2** アプリー覧画面で 凹

設定

小さな アイコン	幽面に配置するアイコンの 数を増やします。
リセット	すべてのアプリケーション を初期状態の並びに戻しま す。
アプリの	アプリケーションに関する

設定を行います。(P71)

システム 設定 各種設定を行うことができます。(P70)

# ショートカットのホーム画面への追加

- ホーム画面で「アプリ」
- 2 ショートカットを作成したいアプリケーションをロングタッチ ▶そのままドラッグし、移動先で指を離す
  - ホーム画面にショートカットアイコン が追加されます。

#### アプリケーションの移動

- ホーム画面で「アプリ」
- 🤈 👺 をタップ
- **3** 移動するアプリケーションをロン グタッチする
- 4 そのままドラッグし、移動先で指 を離す
  - アプリケーションが移動されます。

#### アプリケーションのアンインス トール

- ▮ ホーム画面で「アプリ」
- 🤈 🐉 をタップ
  - アンインストールできるアプリケー ションのアイコンに ⊗ が表示されます。
- 3 アンインストールしたいアプリケーションをタップする
  - 「アンインストール」画面が表示されます。
- 4 確認画面が表示されたら、「OK」▶「OK」をタップする
  - アプリケーションが削除されます。
  - 削除できないアプリケーションは「選択したアプリケーションは削除できません」と表示されます。

# 文字入力

本端末では、タッチスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。

# ソフトウェアキーボードでの 文字入力

画面上のテキストボックスをタップすると、タッチスクリーンにソフトウェアキーボードが表示されます。本端末では、テンキーとフルキーの2種類のソフトウェアキーボードを切り替えて使用できます。

キーアイコンをタップすると、文字種の変 更など、入力操作の切り替えができます。

■ テンキーソフトウェアキーボード 日本語を「かな入力」で入力する場合に 使用します。



#### ■ フルキーソフトウェアキーボード

日本語を「ローマ字入力」で入力する場合に使用します。



#### ● 逆順/Undoキー

1つ前の文字を表示(逆順)します。「Undo」 と表示されているときは、1つ前の操作を 取り消します。

#### ② 左カーソルキー

左へカーソルを移動します。ロングタッチ することで連続移動します。変換時は変換 範囲を狭めます。

#### 記号/英数カナキー

絵文字/記号/顔文字リストを表示しま す。「英数カナ」と表示されているときは、 英数字またはカナの候補を表示します。

#### 4 文字種切替/設定キー

入力(文字種)を切り替えます。 ロングタッチすることで「iWnn IMEメ ニュー」を表示します。

#### 6 削除キー

カーソル位置の左の文字を削除します。 ロングタッチすることで連続して削除できます。

#### 6 右カーソルキー

石へカーソルを移動します。ロングタッチすることで連続移動します。変換時は変換範囲を広げます。また、未確定文字列があり、かつカーソルが右端にある状態でタップすると、予測変換の対象文字数を増やします。

- スペース/変換キー スペースを入力します。変換時は連文節変 換を行います。
- 確定/実行/改行/検索キー 入力文字/変換文字を確定します。すでに 入力文字/変換文字が確定されている場合 には、入力したテキストボックスの機能(実行・改行・検索)を実行します。
- シフトキー 大文字キーと小文字キーを切り替えます。 1 回タップ: 文頭だけ大文字

2回タップ:全部大文字 3回タップ:小文字

#### お知らせ

- キー表示は入力画面や文字種により変わります。
- ソフトウェアキーボードの種類を切り替える方法については、「キーボードを切り替える」(P58)をご参照ください。
- キーボードが不要な場合は、◆カをタップすることで閉じることができます。再び表示するには、画面上のテキストボックスをタップしてください。

文字入力には8つのモードがあり、現在の モードはステータスバーのアイコンで確認 できます。

あ	ひらがな漢字	AB	半角英字
カ	全角カタカナ	1	全角数字
bt	半角カタカナ	12	半角数字
Α	全角英字	<u> </u>	音声入力

#### キーボードを切り替える

- **7** 「テンキー⇔フルキー」
  - 入力モードを変更すると、キーボード は自動的に切り替わります。「テンキー ⇔フルキー」で切り替えなおしてくだ さい。

#### 文字種を切り替える

文字入力画面で 圏 をタップするたびに、 「ひらがな漢字」▶「半角英字」▶「半角数字」▶「半角数字」▶ 音声入力の順に文字種が切り替わります。

■ をロングタッチすると「iWnn IMEメニュー」が表示され、「入力モード切替」を タップすると入力モードを切り替えること ができます。

### 絵文字/記号/顔文字を入力する

文字入力画面で 酬 をタップすると、絵文字/記号/顔文字入力モードになりディスプレイに絵文字、記号または顔文字の候補が表示されます。

「絵文字」をタップすると絵文字、「記号」をタップすると記号、「顔文字」をタップすると顔文字の入力候補が表示されます。入力候補をタップすると、絵文字、記号または顔文字が入力できます。

「文字」をタップすると、絵文字、記号また は顔文字入力前のソフトウェアキーボード が表示されます。

「絵文字」はメール、メモなど絵文字が使用できるアプリの入力時に表示されます。

#### 文字入力の設定を変更する

文字入力画面で M をロングタッチすると 「iWnn IMEメニュー」が表示されます。ここで「各種設定」をタップすると、文字入力に関する設定が変更できます。

# ロック/セキュリティ

## 暗証番号とドコモUIMカード の保護について

本端末を便利で安全にお使いいただくため、 本端末をロックするためのバスワードや ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などが設定できます。用 途に応じて上手に使い分けて、本端末をご 活用ください。

#### お知らせ

- ・ 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」 「1111」「1234」など容易に推測できる番号は避けてください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は他人に知られないように十分 ご注意ください。万が一暗証番号が他人 に悪用された場合、その損害については、 当社は一切の責任を負いかねます。
- 暗証番号を忘れてしまった場合は、運転 免許証など契約者ご本人であることが確認できる書類や本端末、ドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

・ PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、運転免許証など契約者ご本人であることが確認できる書類とドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

### ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンで新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なおdメニューからは、dメニュー ▶ 「お客様サポートへ」▶ 「各種お申込・お手続き」 からお客様ご自身で変更ができます。

#### お知らせ

「My docomo」「お客様サポート」については、P110をご覧ください。

#### PINJ-K

ドコモUIMカードには、PINコードという 暗証番号を設定できます。この暗証番号は、 ご契約時は「OOOO」に設定されていますが、 お客様ご自身で番号を変更できます。

PINコードは、第三者による無断使用を防ぐため、ドコモUIMカードを本端末に差し込むたびに、または本端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の暗証番号です。PINコードを入力することにより、端末操作が可能となります。

#### お知らせ

- 新しく端末を購入されて、現在ご利用中のドコモUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。設定を変更されていない場合は「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

#### PINロック解除コード (PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお客様ご自身では変更できません。

PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

### ドコモUIMカードのPINを有効に する

- ホーム画面で □ ▶ 「システム設定」 ▶ 「セキュリティ」
- **2** 「UIMカードのロック設定」
- 3 「UIMカードのロック」
- 4 PINコードを入力して「OK」
  - 「UIMカードのロック」にチェックマー クがつきます。

#### PINコードを変更する

- ホーム画面で □ ▶「システム設定」▶「セキュリティ」
- 7 「UIMカードのロック設定」
- 3 「UIM PINの変更」
- 4 すでに設定されているPINコード を入力して「OK」
- 5 新たに設定するPINコードを入力して「OK」
- 手順5で入力したものと同じPIN コードを入力して「OK」

### PINコードを入力する

本端末の電源を入れたときにPINコードの 入力を求められたら、以下のように操作し ます。

ドコモUIMカードのPINコードを入力して「OK」

### ドコモUIMカードのPUKロックを 解除する

PINコードの入力を3回連続間違えてPIN コードがロックされた場合は、以下のよう に操作します。

- PINロック解除コード入力(PUK) 画面でPINロック解除コードを入 カして「OKI
- 7 新たに設定するPINコードを入力 して [OK]
- 3 手順2で入力したものと同じPIN コードを入力して「OK」

### デバイス管理をする

本端末でおまかせロックを利用できるよう、 デバイス管理を設定します。

- ホーム画面で 円 ▶ 「システム設 定 | ▶ 「セキュリティ |
- 「デバイス管理機能の選択 | ▶ デ バイス管理機能をタップ ▶ 「有効 にするし
  - お買い上げ時にはおまかせロックが有 効になっています。

# 電話

## 電話

### 電話をかける

本端末では、一般的な通話のほか国際電話、緊急電話をかけることもできます。

- ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
  - 「ダイヤル」タブが表示されます。
- ? 電話番号を入力 ▶
  - 電話番号の入力を誤った場合は、 をタップすることで消去できます。

#### 通話を終了する

■ 通話中に「終了」

#### 緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

#### お知らせ

・ 本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。

お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

位置情報を通知した場合には、ホーム画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合

は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域 /導入時期については、各緊急通報受理 機関の準備状況により異なります。

- ・本端末から110番、119番、118番 通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの 電話をする場合があるため、電話番号を 伝え、明確に現在地を伝えてください。 また、通報は途中で通話が切れないよう に移動せず通報し、通報後はすぐに電源 なりず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察 署に接続されない場合があります。
- 日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面およびPINロック解除コード入力画面からは緊急通報110番/119番/118番に発信できません。PINコードについて詳しくは「暗証番号とドコモUIMカードの保護について」(P59)をご参照ください。

### 電話を受ける

着信すると着信音が鳴ります。サウンドプロフィールを「バイブレートのみ」、「サイレント」に設定していると着信音が鳴りません。

- 電話がかかってきたら「操作開始」
  - ▶「通話」をタップ
  - 通話できます。

### 着信を拒否する


- 電話がかかってきたら「操作開始」
  - ▶「拒否」をタップ
  - 着信が拒否されます。

### 着信音を消音にする

- 着信中に音量キー(上)/音量キー (下)を押す
  - 着信音が聞こえなくなります。

# PRADA Earphone で電話 をかける/受ける

PRADA Earphone (試供品)を使用する と、音楽などを聴いているときでも、電話 をかけたり、受けたりすることができます。



接続プラグは、イヤホンマイク端子にまっす ぐ差し込み、カチッと音がするまで強く押し 込んでください。

#### 電話をかける

- ホーム画面で「雷話」▶「ダイヤ ルー
  - 通常の電話をかける操作をします。 (P63)
- **7** 通話を終了するときは、PRADA Earphoneのスイッチを押す

#### 雷話を受ける

- 電話がかかってきたら、PRADA Earphone のスイッチを押す
  - 画面上での操作をせず、電話に出るこ とができます。
  - 着信時にPRADA Earphoneのスイッ チを1秒以上押すと、着信を拒否する ことができます。
- 通話を終了するときは、もう一度 PRADA Earphoneのスイッチを 押す

### 通話中の操作

通話中には利用状況に応じて音量を調整し たり、スピーカーやマイクのオン/オフ、 保留などの操作ができます。

#### 通話音量を調整する

通話中に相手の声の音量を調整できます。

- 音量キー(上)/音量キー(下) を押す
  - 操作に応じて、通話音量が変わります。

### スピーカーをオンにする/オフに する

### ▋ 通話中に「スピーカー」

- スピーカーから通話相手の音声が聞こ えます。
- **2** スピーカーがオンの状態で「スピーカー」
  - スピーカーから通話相手の音声が聞こ えなくなります。

#### お知らせ

- スピーカーがオンになっている状態で本端末を耳に当てないでください。
- 本端末に向かって50cm以内の距離で お話しください。音が割れて聞き取りに くい場合は、スピーカーをオフにしてく ださい。

### マイクをオンにする/オフにする

- **】 通話中に「ミュート」** 
  - 通話相手に音声が聞こえなくなります。
- **2** マイクがオフになっている状態で 「ミュート」
  - 再び通話相手に音声が聞こえるようになります。

### 通話を保留する

- 通話中に「保留」
  - 通話を保留します。
- 2 保留になっている状態で「保留」
  - 保留が解除され、通話を再開します。

#### お知らせ

通話を保留するには「キャッチホン」の で契約が必要です。

### 発着信履歴

着信や発信の履歴は自動的に記録されます。 また、この履歴を利用して電話をかけたり、 電話帳に電話番号を登録することもできま す。

### 不在着信の相手に電話をかける

不在時に着信があった場合は、ステータスバーから不在着信の通知を確認できます。

- ステータスバーに M が表示されている状態でステータスバーを下にドラッグまたはスワイプする
- 7 不在着信の通知をタップする
- 3 不在着信の履歴の右にある ▼ を タップする

# 発着信リストを利用して電話 をかける

発着信リストに記録された電話番号に電話 がかけられます。

- ホーム画面で「電話」▶「発着信 リスト」タブ
- **2** 相手の名前の右にある **3** または電 話番号の右にある **3** をタップする

# 発着信リストの電話番号を電 話帳に登録する

発着信リストの中で、電話帳として登録されていないものを登録できます。

- 「発着信リスト」タブで電話番号 をタップする
- 2 「電話帳に登録」
- 3 「新規登録」
  - 複数のアカウントを登録している場合は、電話帳を作成するアカウントを選択してください。
- 4 情報を入力して「登録完了」

# 発着信リストを削除する

発着信リストは自動的に追加されますが、 任意の履歴またはすべての履歴を削除でき ます。

### 任意の発着信リストを削除する

- 「発着信リスト」タブで電話番号 をロングタッチする
- 7 「通話履歴から削除」▶「OK」

#### すべての発着信リストを削除する

「発着信リスト」タブで 円 ▶ 「全 件削除」▶「OK」

# 電話帳

電話帳には、電話番号、Eメールアドレス、 インターネットトの各種サービスなど電話 帳に関わる情報が入力できます。

### 雷話帳を表示する

電話帳に登録されている情報が表示できま क्र

ホーム画面で「電話帳」

### 電話帳を登録する

新たに連絡先を登録できます。

- 「連絡先」タブで「登録」をタッ
  - 複数のアカウントを登録している場合 は、連絡先を作成するアカウントを選 択してください。
- ? 情報を入力して「登録完了」

### 連絡先を削除する

- 「連絡先」タブでいずれかの雷話帳 をタップ
- P ▶ 「削除」 ▶ 「OK」

### 電話帳コピーツールを利用する

microSDカードを利用して、他の端末と の間で電話帳データをコピーできます。ま た、Googleアカウントに登録された電話 帳データを docomo アカウントにコピーで きます。

#### 雷話帳コピーツールを開く

- ホーム画面で「アプリ」▶「電話 帳コピーツール」
  - 初めてご利用される際には、使用許諾 契約書に同意していただく必要があり ます。

### 電話帳をmicroSDカードにエクス ポートする

- microSDカードを本端末に取り 付ける
- 7 「エクスポート」タブ画面で「開始」
  - docomoアカウントに保存されている 電話帳データがmicroSDカードに保存 されます。
- **3** [OK]

### 電話帳をmicroSDカードからイン ポートする

- 電話帳データが保存された microSDカードを本端末に取り 付ける
- 【インポート」タブ画面でインポートしたいファイルをタップ ▶「上書き」/「追加」
  - インポートした電話帳はdocomoアカウントに保存されます。
- **3** [OK]

### Googleアカウントの連絡先を docomoアカウントにコピーする

- 【 「docomo アカウントへコピー」 タブ画面でコピーしたい Google アカウントをタップ ▶ 「上書き」 / 「追加」
  - 「上書き」を選択すると、現在の端末内 の電話帳データはすべて消去されます。
  - コピーした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。

# **2** [OK]

#### お知らせ

- ・ ほかの端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、連絡先(電話帳)に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- 連絡先(電話帳)をmicroSDカードに エクスポートする場合は、名前が登録されていないデータはコピーできません。
- 電話帳コピーツールで作成(エクスポート)した電話帳を電話帳コピーツール以外でご利用される場合、正しく表示されないことがあります。

# 本体設定

# 設定メニュー

本端末では、ホーム画面で 四 ▶「システム 設定」をタップすると、さまざまな設定を 行う「設定」画面が表示されます。ここで 表示されるメニューは次のとおりです。

### ■無線とネットワーク

Wi-Fi	Wi-Fi機能をON / OFFにします。 Wi-Fi機能を使用するための 各種設定を行います。
Bluetooth	Bluetooth機能をON / OFFにします。 Bluetooth機能を使用する ための各種設定を行います。
データ使用	モバイルデータ通信を利用するかどうか、モバイルデータ通信の制限設定、データ使用サイクルのグラフと使用されたサービスの内訳を表示します。
通話設定	各種通話に関する設定を行います。

その 他	機内 モード	電波を発する機能を有効/無効にします。
	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct対応機器と、ア クセスポイントを経由せずに 直接接続します。
	テザリ ング	ポータブルWi-Fiアクセスポ イントの設定を行います。
	VPN	VPN(仮想専用線)を用いた通信をするための設定を行います。
	モバイ ルネッ トワー ク	アクセスポイントの設定や データローミング、ネット ワークモードの設定を行いま す。

### ■ デバイス

サウンド	ボリュームなどの設定を行い ます。	
表示	画面の明るさなど表示に関す る設定を行います。	

ホームスク リーン	ホーム画面に関する設定を行います。 ホーム選択、アニメーション 表示、スクリーン効果、壁紙、 スクロール壁紙、エンドレス モード、設定のバックアップ とリストアについて設定できます。
画面のロック	画面ロックを使用するかどう か、使用する場合に必要な設 定を行います。
ジェスチャー	モーションジェスチャーに関 する設定を行います。
ストレージ	microSDカードの空き容量 表示、マウント、フォーマッ ト、システムメモリの空き容 量表示などを行います。
パワーセーブ	バッテリー残量が少ないとき に、オフにする機能の設定を 行います。
アプリ	アプリケーションに関する設 定を行います。

### ■パーソナル

ドコモサービ ス	アプリケーション管理やドコ モアプリパスワード、オート GPSの設定などを行います。
アカウントと 同期	アカウントおよび同期に関す る設定を行います。
位置情報サービス	GPS機能を使用するかなど を設定します。
セキュリティ	パスワードの設定などを行い ます。
言語と入力	本端末の使用言語やキーボードの設定を行います。 音声認識の設定やテキストの 読み上げに関する設定を行います。
バックアップ とリセット	アブリケーションや各種設定 をGoogle サーバーでバック アップするかどうかなどの設 定を行います。また、本端末 内のすべてのデータを消去し ます。

#### ■システム

日付と時刻	日付や時刻に関する設定を行います。
ユーザー補助	ユーザー補助に関するアプリ ケーションの設定などを行い ます。
接続	USB接続モードやOn- Screen Phone機能の設定 を行います。
開発者向けオ プション	アプリケーション開発に必要 となる各種設定を行います。
端末情報	本端末に関する各種情報を表 示します。

### On-Screen Phone (OSP) とは

On-Screen Phone は本端末の画面をパソ コンで表示でき、パソコンのマウス/キー ボード入力を使って本端末を簡単に操作で きる機能\*です。

パソコンのキーボードを使って文字を入力 したり、アラームやスケジュールや電話の 受信などをパソコンに通知したり、ドラッ グ&ドロップでパソコンと本端末でファイ ルの交換をしたりできます。

※ 本端末で操作できる機能のうち、On-Screen Phoneでは操作できない機能もあ ります。

#### ● OSP について

操作方法やパソコンソフトのダウンロード、 その他詳しくは、下記のホームページをご参 照ください。

#### パソコンから

→ http://www.lg.com/ip/ mobile-phones/download-page/ index.isp

# メール/インターネット

# spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo. ne.ip) を利用して、メールの送受信ができ ます。

絵文字、デコメール®の使用が可能で、自 動受信にも対応しております。

- spモードメールの詳細については、『ご利用 ガイドブック(spモード編)」をご覧くださ い。
- ホーム画面で「spモードメール」
  - 以降は画面の指示に従って操作してく ださい。

## SMS

携帯電話番号を宛先にして、全角最大70 文字(半角英数字のみの場合は160文字) までのテキストメッセージが送受信できま す。

# メッセージ (SMS) を送信する

- ホーム画面で「アプリ」▶「メッ セージ」
- ☑ をタップする
- 「To」ボックスをタップ ▶ 送信相 手の電話番号を入力する
- 「メッセージ入力」ボックスをタッ プ ▶ メッセージを入力する
- 「送信」

#### お知らせ

海外通信事業者をご利用のお客様との間でも送受信が可能です。利用可能な国・海外通信事業者については「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

# メッセージ(SMS)を受信 する/読む

- ホーム画面で「アプリ」▶「メッセージ」
- **2** いずれかのスレッドをタップする

# Eメール

mopera Uや一般のプロバイダが提供する メールアカウントを設定して、Eメールを 利用できます。

## メールアカウントを設定する

あらかじめ、ご利用のサービスプロバイダ から設定に必要な情報を入手してください。

- 】 ホーム画面で「アプリ」▶「Eメール」
- 2 「メールプロバイダーの選択」画面でメールプロバイダーを選択する
- 3 メールアカウントの設定画面で メールアドレスとパスワードを入 力する
  - ・ 以降は画面の指示に従って操作してく ださい。

## メールを開く

ホーム画面で「アプリ」▶「Eメール」

# 受信したメールを表示する

「受信トレイ」画面でいずれかの メールをタップする

# メールを作成して送信する

- 【 「受信トレイ」画面で ▶ 🖾
- **2** 「To」ボックスに送信相手のメールアドレスを入力する
- 3 「件名」ボックスに件名を入力する
- 4 本文欄にメッセージを入力する
- 5

# **Gmail**

Gmail は、Google のオンラインEメール サービスです。本端末の Gmail を使用して、 Eメールの送受信を行えます。

## Gmailを開く

ホーム画面で「アプリ」▶「Gmail」

#### お知らせ

 Gmailの詳細については、「受信トレイ」 画面で **ア**▶「ヘルプ」をご覧ください。

# 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを 受信することができます。

- エリアメールはお申し込みが不要の無料サー ビスです。
- 最大50件保存できます。
- 電源が入っていないときや圏外時など、本端 末の状態によっては、エリアメールを受信で きないことがあります。
- 受信できなかったエリアメールを再度受信す ることはできません。

# 緊急速報「エリアメール」を 受信する

## エリアメールを自動的に受信する

- エリアメールを受信すると、専用の着 信音が鳴り、エリアメールの本文が表 示されます。
- 画面ロックが設定されている場合、エ リアメールの本文は表示されません。 画面ロックを解除すると表示されます。
- 着信音量を変更することはできません。
- お買い上げ時は、マナーモード(サウ ンドプロフィールを「バイブレートの み |、「サイレント」に設定) 中でも警 告音が鳴ります。鳴らないように設定 できます。(P76)

#### 受信したエリアメールを表示する

- ホーム画面で「アプリ」▶「エリ アメール
- **2** いずれかのエリアメールをタップ する

# 緊急速報「エリアメール」を 設定する

エリアメールを受信するかどうかや、着信 時の動作などを設定できます。

- ホーム画面で「アプリー▶「エリ アメール
- 円▶「設定」
- 3 必要に応じて設定を変更する

受信設定	チェックマークを付けると エリアメールを受信します。
着信音	着信音の鳴動時間とマナー モード設定中の動作を設定 します。
受信画面 および着 信音確認	緊急地震速報、津波警報、 災害・避難情報の受信時の 動作を確認できます。

# その他の設定

緊急地震速報、津波警報、 災害・避難情報以外のエリ アメールを受信するために、 受信したいエリアメール名 と Message ID を登録でき ます。

# ブラウザ

ブラウザを利用することで、パソコンと同 じようにウェブページが閲覧できます。

# ブラウザを開く

- ▮ ホーム画面で「インターネット」
  - ホームページが表示されます。
  - ウェブページをピンチアウトすると、 拡大表示されます。ピンチインすると、 縮小表示されます。



#### 

タップすると検索ボックスが表示されます。検索する文字やURLを入力すると、 ウェブページの候補や検索候補がリスト表示されます。

がられるり。 リストのいずれかをタップするか、URLを 最後まで入力して「実行」をタップすると、 ウェブページが表示されます。 ブラウザ画面に検索ボックスが表示されて いない場合は、ウェブページの最上部まで スクロールすると表示されます。

#### ② ウィンドウ切り替え

複数のウィンドウでウェブページにアクセスしている場合は、選択したウィンドウに切り替えることができます。図をタップすると、ウィントウを閉じることができます。

- **3 前のウェブページ**\* 前のウェブページを表示します。
- **4 次のウェブページ**\* 次のウェブページを表示します。
- ⑤ ズーム\* タッチしながら本端末を手前に傾けると、 ウェブページの表示を拡大します。後ろに 傾けると、縮小します。
- 新しいウィンドウ\* 新しいウィンドウが開き、ホームページが表示されます。
- **7 ブックマークボタン**\* 「ブックマーク」タブを表示します。
- ※ アイコン表示されていない場合、ブラウザ 画面下部を上にドラッグすると表示されます。

# Google トーク

Google トークは Google のインスタント メッセージプログラムです。 Google アカ ウントを所有する友だちとチャット(文字 によるおしゃべり)ができます。

Googleトークを利用するには、Googleアカウントを設定する必要があります。詳しくは「オンラインサービスアカウントを設定する」(P48)をご参照ください。

## Google トーク利用の準備

Google トークを利用するには、ログインと メンバーの追加が必要です。ただし、すで にGoogle アカウントを設定している場合 は、ログインなしでご利用になれます。

#### Google トークにログインする

- ホーム画面で「アプリ」▶「トーク」
  - 設定しているGoogleアカウントが表示されます。

# その他

# オプション品・関連機器の ご紹介

本端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルから ビジネスまでさらに幅広い用途に対応でき ます。なお、地域によってはお取り扱いし ていない商品もあります。

詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- リアカバー129
- 電池パック L16
- USB接続ケーブル LO2
- HDMI変換ケーブル LO1
- microUSB接続ケーブル 01
- ACアダプタ LO3\*1
- · ACアダプタ 03
- FOMA充電microUSB変換アダプタ LO1
- FOMA ACアダプタ 01\*2 / 02\*2
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01\*2
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- FOMA DCアダプタ 01\*2 / 02\*2

- DCアダプタ 03
- ワイヤレスイヤホンセット 02
  - · 骨伝導レシーバマイク 02
  - 車載ハンズフリーキット 01
- 車内ホルダ 01
- ・ キャリングケース 02
- ・ ポケットチャージャー 01
- ・ ポケットチャージャー 02
- ※1 ACアダプタ LO3の充電方法について →P36
- ※2 L-O2Dに接続するには、FOMA充電 microUSB変換アダプタL01が必要です。

# 試供品 (microSDカード (8GB)、PRADA Earphone)

# ご使用方法

• 試供品は無料修理保証の対象外です。

### microSDカード (8GB)

#### ■ ご使用上のお願い

- 取り付けかた/取り外しかたをご確認ください。(P33)無理に取り付け/取り外しを行うと、故障の原因となります。
- 本製品をご使用の際は、必ずデータのバックアップを作成してください。本製品に記録されたデータの破壊、消失については、故障や損害の内容/原因に関わらず、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品には寿命があります。長時間また は繰り返しで使用になると、データの書 き込みや読み込みなどので使用ができな くなったり、遅くなったりする場合があ ります。
- 本製品およびSDカードアダプタにラベルやシールなどを貼った状態で、機器に取り付けないでください。機器への取り付け/取り外しができなくなったり、接触不良が発生したりする原因となります。
- 本製品を廃棄する場合は、地方自治体の 規則に従って処理してください。

#### ■ 免責事項

次の項目に該当する場合については、当 社は一切の責任を負いかねますので、あ らかじめご了承ください。

- 本製品の使用または使用不能から生じた 損害、逸失利益、および第三者からの請求
- 本製品の取り扱いにおいて、取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた 損害
- 本製品のご使用において発生したデータ の消失、破損
  - 当社では、データの復旧/回復作業は 行っておりません。
- 接続機器、ソフトウェアとの組み合わせ による誤作動などから発生した損害


#### ■主な仕様

動作電圧	2.7V ~ 3.6V
外形寸法	縦:約15mm、 横:約11mm、 厚み:約1.0mm
質量	約0.24g

仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

#### PRADA Earphone

- PRADA Earphoneの接続プラグ を本端末のイヤホンマイク端子に 差し込む
  - 接続プラグは、イヤホンマイク端子に まっすぐ差し込み、カチッと音がする まで強く押し込んでください。
  - 使い終わったら、取り付けかたと逆の 手順で取り外します。



#### ■ 主な仕様

コネクタ 形状	3.5mmステレオミニプラ グ
インピーダ ンス	16Ω±2.4Ω
最大入力	20mW (0.56V)
最大出力	100±3dB
サイズ	長さ 約 1,080mm
質量	約13g (本体のみ)

• 仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

# テレビで静止画や動画を 見る

別売のMHL対応のHDMI変換ケーブル LO1やHDMIケーブルを使用して、本端末 とHDMI端子付きテレビやディスプレイな どを接続すると、端末内に保存された静止 画や動画を再生することができます。

また、「Twonky Special」アプリから DLNAを利用して端末内やインターネット 上の動画・写真・音楽をワイヤレス再生す ることができます。

• ワンセグは著作権保護のため、HDMI接続による動画出力には対応していません。

- 1080P (Full HD) のコンテンツの場合、 縦モードでは動画出力はできません。横モードでは動画出力は可能です。
- HDCPに対応していないディスプレイやテレビでは、著作権保護のため、画面が見えなくなる場合があります。
- カメラミラーリング時は、テレビ側の動画出力は制限されます。

# トラブルシューティング (FAQ)

### 故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。(ソフトウェア更新→P89)
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書巻末の「故障 お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障 取扱窓口までお気軽にご相談ください。

カテゴリ	電源
症状	本端末の電源が入らない
チェック	<ul> <li>電池パックが正しく取り付けられていますか。→P34</li> <li>電池切れになっていませんか。→P36</li> </ul>

カテゴリ	充電
症状	充電ができない 充電ランプが点灯しない
チェック	<ul> <li>電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P34</li> <li>アダブタの電源ブラグやシガーライターブラグがコンセントまたはシガーラと達し込まれていますか。</li> <li>アダブタと本端末が正しくセットされていますか。</li> <li>ACアダブタがUSB接続ケーブルで、本端末にしっかと接続されていますか。</li> <li>充電しながら通話や時間でして電池の状態の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇電中にならない場合があります。その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。</li> </ul>

カテゴリ	充電
症状	画面に「充電してください」と 表示される
チェック	<ul><li>・電池残量が少ない場合は充電 してください。→P36</li></ul>

カテゴリ	端末操作
症状	操作中・充電中に熱くなる
チェック	・操作中や充電中、また、充電 しながら動画撮影やワンセグ 視聴などを長時間行った場合 などには、本端末や電池パッ ク、アダプタが温かくなるこ とがありますが、安全上問題 ありませんので、そのままご 使用ください。

カテゴリ	端末操作
症状	電池の使用時間が短い
チェック	・ 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 ・ 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 ・ 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で修

いきます。

える時間が次第に短くなって

十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

カテゴリ	端末操作
症状	電源断・再起動が起きる
チェック	<ul> <li>電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。</li> </ul>

カテゴリ	端末操作	
症 状	キーを押しても動作しない	
チェック	・ 画面ロックを設定していませ んか。→P38	

カテゴリ	端末操作	
症状	ドコモUIMカードが認識しない	
チェック	<ul><li>ドコモUIMカードを正しい 向きで挿入していますか。 →P32</li></ul>	

カテゴリ	端末操作
症状	時計がずれる
チェック	・ 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。 「システム設定」の「日付と時刻」で「日付と時刻」で「日付と時刻の自動設定」にチェックマークが付いているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。

カテゴリ	端末操作
症状	端末動作が不安定
チェック	・ ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションでは、高可能性があります。セーフモードで起合には、ションとでおよりにカールしたアプリケーなる場合には、ションとでおきないでは、ションとでは、電流の大態に近い状態で起動させる機能にです。・ セーフモードの起動が方法 1. 電源のFFの状態が立まがままり、 2. 動くPRADA ロゴが表示が表示が表示が表示が表示が表示が表示が表示が表示が表示が表示が表示が表示が

チェック	・ セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用
	になる場合には、セーフモー ドを終了しご利用ください。

カテゴリ	端末操作
症状	アプリケーションが正しく動作しない (起動できない、エラーが頻繁に起こるなど)
チェック	<ul> <li>無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化されているアプリケーションを有効にしてから再度お試しください。</li> </ul>

カテゴリ	通話
症状	■ <b>* * * * * * * * * *</b>
チェック	<ul> <li>「UIMカードのロック」を設定 していませんか。→P61</li> <li>機内モードを設定していませんか。→P70</li> </ul>

カテゴリ 通話

<ul> <li>・電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモUIMカードを入れ直してください。</li> <li>・電波の性質により、「圏外ではない」「電波状況を示す電波レベルが4本発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。</li> <li>・電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合中部が流れます。場所を移動するか、時間をすらしてかけ直してください。</li> </ul>	症状	通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)
	チェック	クまたはドコモUIMカードを入れ直してください。 ・電波の性質により、「圏外ではない」「電波状況を示す電波レベルが4本表示している MI 大態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 ・電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は話中音が流れます。場所を移動するか、時間をすら

カテゴリ	カメラ
症状	カメラで撮影した静止画や動画 がぼやける
チェック	<ul><li>カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。</li></ul>

	1
カテゴリ	おサイフケータイ
症状	おサイフケータイが使えない
チェック	<ul> <li>電池パックを取り外すと、おサイフケータイロック設定にかかわらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。</li> <li>おサイフケータイロック設定を設定していませんか。</li> <li>本端未の背面のかざし位置(P30)を読み取り機にかざしていますか?</li> </ul>

# エラーメッセージ

エラー メッセージ	説明
<ul><li>サービ効に はなまず まず ・ リンドがれて ・ もまが ・ も も も も も も も も も も り も り も り り り り り</li></ul>	・ サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用できません。電波の届く場所まで移動してください。 ・ ドコモUMカードが正しく機能していません。ドコモ(MMカードを抜き差ししても改善しない場合は、本書巻末の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。
PIN1 がロッ クされました PINロック解 除コードを入 力してくださ い	PUK(PINロック解除コード)(P61)を正しく入力 してください。
空き容量低下	空き容量がありません。不要なアプリケーションを削除(P56)して容量を確保してください。

# 保証とアフターサービス

## 保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。 記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管 してください。必要事項が記載されていない 場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店 へお申し付けください。無料保証期間は、お 買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・ 消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。
- ※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSD カードに保存していただくことができます。
- ※ 本端末はケータイデータお預かりサービス (お申し込みが必要なサービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータを お預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

## アフターサービスについて

#### 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな? と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子が良くないときは、本書 巻末の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、 ご相談ください。

# お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 保証期間内は

- ・ 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の 使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

# ■以下の場合は、修理できないことがあります

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外に なりますので有料修理となります。

#### ■ 保証期間が過ぎたときは

・ ご要望により有料修理いたします。

#### ■部品の保有期間は

・本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。ます、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書巻末の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

#### お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

- 液晶部やキー部にシールなどを貼る
- ・ 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに 交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。 本端末に貼付されている銘版シールは、はが
- さないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の 役割があり、銘版シールが故意にはがされた り、貼り替えられた場合など、銘版シールの 内容が確認できないときは、技術基準適合の 判断ができないため、故障修理をお受けでき ない場合がありますので、で注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・ 修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。 お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。

- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を 使用しています。キャッシュカードなど磁気 の影響を受けやすいものを近づけますとカー ドが使えなくなることがありますので、ご注 意ください。

使用箇所: スピーカー、マイク部

本端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態によっては修理できないことがあります。

# メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

・ 本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

# ソフトウェア更新

L-02Dのソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能です。搭載されているアプリケーションの更新に使う機能で、3G接続とW-Fi接続の両方で実行できます。

ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコ モのホームページにてご案内いたします。 更新方法は、次の3種類があります。

自動更新 : 更新ファイルを自動でダウンロード し、設定した時刻に書き換えます。

即時更新 : 今すぐ更新を行います。

予約更新 : 予約した時刻に自動的に更新をしま

す。

#### お知らせ

・ソフトウェア更新は、本端末に登録した電話帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の端末の状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

# ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さない でください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。更新時は充電ケーブルを接続する事をおすすめします。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
  - 通話中
  - 圏外が表示されているとき\*
  - 国際ローミング中\*
  - 機内モード中\*
  - OSバージョンアップ中
  - 日付と時刻を正しく設定していないとき
  - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
  - ソフトウェア更新に必要なメモリ空き容量がないとき
  - ※ 圏外、国際ローミング中は、Wi-Fi接続中であっても更新できません。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え) には時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、 各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は電話の 着信は可能です。
- ソフトウェア更新は電波状態の良い所で、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断することがあります。

- ソフトウェア更新が不要な場合は、「更新の必要はありません。このままお使いください」 と表示されます。
- ・ 国際ローミング中、もしくは、圏外にいるときには、「ドコモの電波が受信できない場所、またはローミング中はWi-Fi接続中であってもダウンロードを開始できません」と表示されます。Wi-Fi接続中も同様です。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMS は、SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のL-02D固有の情報(機種や製造番号など)が、当社のソフトウェア更新用サーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ・ ソフトウェア更新に失敗した場合に、端末が 起動しなくなることや、「書き換えに失敗し ました」と表示され、一切の操作ができなく なることがあります。その場合には、大変お 手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお 越しいただけますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中で、PINコード入力 画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを起動しないでください。

# ソフトウェアの自動更新

更新ファイルを自動でダウンロードし、設 定した時刻に書き換えます。

#### ソフトウェアの自動更新の設定

お買い上げ時は、自動更新の設定が [自動 で更新を行う] に設定されています。

- ホーム画面で 凹 ▶「システム設定」▶「端末情報」▶「ソフトウェア更新設定の変更」
- **2** 「自動で更新を行う」/「自動で 更新を行わない」

#### ソフトウェア更新が必要になると

更新ファイルが自動でダウンロードされる と、ステータスバーに ☑ (ソフトウェア更 新有) が通知されます。

- (ソフトウェア更新有)が表示された状態で書換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、
   (ソフトウェア更新有)は消えます。
- ステータスバーを下にドラッグまたはスワイプする
  - 通知パネルが表示されます。

# 2 「ソフトウェア更新有」をタップ する

書換え時刻が表示されます。



# 3 目的の操作を行う

- 「OK」:ホーム画面に戻ります。設定時刻になると更新を開始します。
- 「開始時刻変更」: 予約更新→「ソフトウェアの予約更新|(P92)
- 「今すぐ開始」: 即時更新→「ソフトウェアの即時更新」(P92)

#### お知らせ

- 更新通知を受信した際に、ソフトウェア 更新ができなかった場合には、ステータ スパーに ○ (ソフトウェア更新有) が表 示されます。
- 書き換え時刻にソフトウェア書き換えが 実施できなかった場合、翌日の同じ時刻 に再度書き換えを行います。
- 自動更新設定が、[自動で更新を行わない]の場合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフトウェアの自動更新ができません。

# ソフトウェアの即時更新

すぐにソフトウェア更新を開始します。 ソフトウェア更新を起動するには書き換え 予告画面から起動する方法とメニューから 起動する方法があります。

ホーム画面で □ ▶「システム設定」▶「端末情報」▶「ソフトウェア更新」▶「更新を開始する」▶「はい」





- 書き換え予告画面からの起動:書き換え予告画面を表示 ▶「今すぐ開始」
- 2 「書き換え処理を開始します」表示 後、約3秒後に自動的に書き換え 開始
  - 「OK」をタップすると、すぐに書き換えを開始します。
  - 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。更新を中止することもできません。
  - ソフトウェア更新が完了すると再起動がかかり、ホーム画面が表示されます。

#### お知らせ

ソフトウェア更新の必要がないときには、「更新の必要はありません。このままお使いください」と表示されます。

## ソフトウェア更新終了後の表示

ソフトウェア更新が完了すると、ステータ スバーに通知されます。ステータスバーを 開いて通知をタップすると完了画面が表示 されます。

# ソフトウェアの予約更新

更新ファイルのインストールを別の時刻に 予約したい場合は、ソフトウェア書き換え を行う時刻をあらかじめ設定しておくこと ができます。

- 書換え予告画面を表示 ▶ 「開始時刻変更」
- **7** 時刻を入力 ▶ 「OK」

### 予約した時刻になると

開始時刻になると書換え処理画面が表示され、約3秒後に自動的にソフトウェア書き換えが開始されます。



#### お知らせ

- 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。更新を中止することもできません。
- 開始時刻にソフトウェア更新が開始できなかった場合には、翌日の同じ時刻にソフトウェア更新を行います。
- OSバージョンアップ中の場合、予約時刻になってもソフトウェア更新は行われません。
- 開始時刻と同じ時刻にアラームなどが設定されていた場合でも、ソフトウェア更新は実施されます。
- 開始時刻にL-O2Dの電源がOFFの場合、 電源を入れた後、予約時刻と同じ時刻に なったときにソフトウェア更新を行います。

- ソフトウェア更新実施時に「本体メモリ 不足のため更新ができません。空き領域 をご確認のうえ、再度更新を行ってくだ さい」と表示された場合には、本体メモ リの空き容量を確認したうえで、再度ソ フトウェア更新を行ってください。
- ソフトウェア更新実行時にステータス バーに「■ソフトウェア更新を中断しま した。端末の状態をご確認のうえ、再度 更新を行ってください。」と表示された 場合は、下記の状態でない事をご確認の うえ、再度更新を行ってください。
  - 圏外
  - 雷池パック外れ
  - 他機能との競合
  - ソフトウェア更新に必要な電池残量が ないとき
  - 国際ローミング中

# 携帯電話機の比吸収率など

# 携帯電話機の比吸収率(SAR) について

この機種L-02Dの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体 吸収に関する技術基準\*\* ならびに、これと 同等な国際ガイドラインが推奨する電波防 護の許容値を遵守するよう設計されていま す。この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非雷離放射 線防護委員会 (ICNIRP) が定めたものであ り、その許容値は使用者の年齢や健康状況 に関係なく十分な安全率を含んでいます。 国の技術基準および国際ガイドラインは電 波防護の許容値を人体頭部に吸収される 電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) で定 めており、携帯電話機に対するSARの許容 値は2.0W / kgです。この携帯電話機の 側頭部におけるSARの最大値は0.397 W/kgです。個々の製品によってSARに 多少の差異が生じることもありますが、い ずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に 必要な最低限の送信電力になるよう設計さ は、通常SARはより小さい値となります。 一般的には、基地局からの距離が近いほど、 携帯電話機の出力は小さくなります。 この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも 使用可能です。NTT ドコモ推奨のキャリン グケースなどのアクセサリを用いて携帯電 話機を身体に装着して使用することで、こ の携帯電話機は電波防護の国際ガイドライ ンを満足します<sup>※2</sup>。NTTドコモ推奨のキャ リングケース等のアクセサリをご使用にな らない場合には、身体から15センチ以上 の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分 の含まれていない製品をご使用ください。 世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康 リスクをもたらすかどうかを評価するため に、これまで20年以上にわたって多数の 研究が行われてきました。今日まで、携帯 電話使用によって生じるとされる、いかな る健康影響も確立されていません。」と表明 しています。

れているため、実際に通話している状態で

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合 には世界保健機関のホームページをご参照 ください。

http://www.who.int/docstore/ peh-emf/publications/facts\_press/ fact\_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知り になりたい方は、下記のホームページをご 参照ください。

#### 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

LG Electronics ホームページ(本端末の「仕様」のページをご確認ください)

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/all-phones/index.jsp

(URLは予告なく変更される場合があります。)

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、認問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

# Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS
THE U.S. GOVERNMENT'S
REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO
RADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver.

Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at

its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the ECC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.99 W/kg, and when worn on the body, is 0.83 W/ kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences

between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the ECC and can be found under the Display Grant section at http:// transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after search on ECC ID ZNEL 02D For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

\* In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

# Declaration of Conformity

The product "L-02D" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.408 W/kg at the ear, and 0.160 W/kg when worn on the body.

While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

\* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because. the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

# European Union Directives Conformance Statement

# C € 0168 **①**

Hereby, LG Electronics Inc. declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- · All other relevant EU Directives

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

Wi-Fi	This device is intended for
(WLAN)	sale in Japan only. It can be operated in all
	It can be operated in all
	European countries.
	The WLAN can be operated
	in the EU without restriction
	indoors, but cannot be
	operated outdoors in France,
	Russia and Ukraine.

# Important Safety Information

#### AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board

#### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

#### HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

#### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss

#### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device

# 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

# 知的財産権

## 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、地図データ、ソフトウェアなど第三年権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合にまですることには、私的使用目のよりに、まなどには、私的使用目のよりででは最影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

## 商標について

- 「FOMA」「iモード」「iアプリ」「おまかせロック」「spモード」「エリアメール」「公共モード」「デコメール®」「mopera」「mopera U」「eトリセツ」「ケータイデータお預かりサービス」「dメニュー」「おサイフケータイ」はNTTドコモの商標または登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLC の商標です。



- LG On-Screen PhoneはLG Electronics Inc.の日本における登録商標です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標で、株式会社NTTドコ モはライセンスを受けて使用しています。そ の他の商標および名称はそれぞれの所有者に 帰属します。

# **Bluetooth**

 Wi-Fi Certified<sup>®</sup>とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。



 Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Windows Media®は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその 他の国における商標または登録商標です。

- 「PRADA」「プラダ」はルクセンブルグ法人 Prada S.A.の登録商標です。
- Google およびGoogle ロゴ、Android、PlayストアおよびPlayストア ロゴ、Googleマッブ、Googleトーク、Google カレンダー、GoogleトーカンのGoogleトロゴ、GmailおよびGmail ロゴ、YouTubeおよびYouTube ロゴは、Google、Inc.の商標または答録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および 商品名は、各社の商標または登録商標です。

## その他

 ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、 Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、 およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の 日本国内における商標または登録商標です。



 本製品はAdobe Systems Incorporated のAdobe® Flash® Player、Adobe® Flash® Lite® テクノロジーを搭載しています。



- Adobe Flash Player Copyright<sup>®</sup> 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
- Adobe Flash Lite Copyright<sup>®</sup> 2003-2011 Adobe Systems Incorporated.
   All rights reserved.
- Adobe、Flash および Flash Lite は、 Adobe Systems Incorporated (アド ビシステムズ社) の米国ならびにその他の 国における登録商標または商標です。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略 して表記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、 Ultimate) の略です。

- Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、 Business、Enterprise、Ultimate)の 略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system または Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system の略です。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、 お客様が個人的かつ非営利目的において以下 に記載する行為に係る個人使用を除いてはラ イセンスされておりません。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画 (以下、MPEG-4ビデオ) を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費 者によって記録されたMPEG-4ビデオを 再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供 者から入手されたMPEG-4ビデオを再生 する場合

詳細については米国法人MPEG LA, LLCに お問い合わせください。

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接 触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社 のiWnnを使用しています。

iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.

# 索引

ア	画面をスクロールする39
アイコン	関連機器     79       記号     59       緊急通報     63       言語と入力     71
アダプタ	Ħ
アプリケーション 55 暗証番号 59 安全上のご注意 6 位置情報サービス 71 医用電気機器 17 ウィジェット 50 絵文字 59 エリアメール 76 おサイフケータイ 86 オブション品 79 オンラインサービスアカウント 48 削除する 49 手動で同期する 49 追加する 48	材質一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カ	セーフモード······84
顔文字・・・・59 各部の名称・・・・・30 壁紙・・・・50,52 画面の表示方向を変更する・・・・40 画面ロック・・・・37,38	セキュリティ・・・・・71 設定・・・・70 ソフトウェアキーボード・・・57 キーボードを切り替える・・・58 ソフトウェア更新・・・89

ご利用にめたっと 90 自動更新 91 即時更新 92 予約更新 92	取り外す
タッチスクリーン38	ネットワーク暗証番号······60
利用上の注意 38 端末情報 72 チェックマークを付ける/外す 39 知的財産権 100 著作権・肖像権について 100 通知アイコン 53 通知パネル 54 通話音量を調整 65 通話を保留 66 ディスプレイ 30 デバイス 70 電源を入れる 37 電源を切る 37 電池パック 13 34 取り付ける 34 取り付ける 34 取りかす 35 電話 63 電話 68 登録する 68 電話を受ける 64 電話をかける 63	パーソナル・・・・・ 71 バックライト・・・・・ 37 発着信履歴・・・・・ 67 間話帳に登録する・・・ 67 電話をかける・・・・ 67 日付と時刻・・・ 72 表示を拡大/縮小する・・・ 40 ピンチアウト・・・・ 40 ピンチアウト・・・・ 40 ピンチイン・・・ 40 ペエチアウザ・・・ 77 ホーム画面・・・ 49 保証・・・・ 87 本書のご使用にあたって・・・ 33 本体付属品・・・・ 34 本端末の正利用について・・・ 55 本端末の取り扱い・・・ 10, 22
ドコモUIMカード 17, 24, 32, 59 取り付ける32	無線LAN(WLAN) ···········26

無線とネットワーク・・・・・ 7 メッセージ (SMS)・・・・ 7 文字種・・・・ 5 文字入力・・・・・ 5	'3
ヤ	
ユーザー補助7 輸出管理規制10	'2 )0
ワ	
ワンタッチメモ4	-1
英数字	
Bluetooth 2 Declaration of Conformity 9 Eメール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
European Union Directives Conformance Statement	2758801205

SMS	73
spモードメール	73
USBテザリング	47
Wi-Fi ·····	
Wi-Fi テザリング	47

# МЕМО

# MEMO

# МЕМО

# MEMO

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。 spモードから dメニュー ▶ 「お客様サポートへ」 ▶ 「各種お申込・お手続き」(パケット通 信料無料)

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ spモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID /パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID /パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は本書巻末の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

### マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。 こんな場合は必ず電源を切りましょう

#### ■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ず本端末の電源 を切ってください。

※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや 待合室などでも、必ず電源を切ってください。 ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

#### ■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は 罰則の対象となります。

※ ただし、傷病者の救護または公共の安全 維持など、やむを得ない場合を除きます。 ■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

#### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな 街の中では、通行の妨げにならない場所で 場所で本端末を使用する場合は、声の大き さなどに気をつけましょう。
  - 使用しましょう。

電話をかけてきた相手に、電源を切る必

要がある場所にいる旨のガイダンスが流

れ、自動的に電話を終了します。

#### プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、 プライバシーなどにご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があり ます。

- サイレント
  - 操作音・着信音など本端末から鳴る音を 消します。
  - ※ ただし、シャッター音は消せません。
- バイブレート 電話がかかってきたことを、振動でお知ら せします。

そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用で きます。



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収を していますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

■ 公共モード (電源 OFF)

※ 回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ (自社・他計製品を問わず回収)

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに 出しましょう。

### 海外での紛失、盗難、精算などについて (ドコモ インフォメーションセンター) (24時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の 国際電話 アクセス番号

-81-3-6832-6600\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け 通話料がかかります。
- ※L-02Dからご利用の場合は +81-3-6832-6600でつながります (「+」は「0」をロングタッチします)。

#### <u>一般電話などからの場合</u> 〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサル ナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサ ルナンバー用国際識別番号については、ドコモ の「国際サービスホームページ」をご覧くださ い。

#### 海外での故障について (ネットワークオペレーションセンター) (24時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の 国際電話 アクセス番号

-81-3-6718-1414\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け 通話料がかかります。
- ※L-02Dからご利用の場合は +81-3-6718-1414でつながります (「+」は「0」をロングタッチします)。

#### <u>一般電話などからの場合</u> 〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサル ナンバー用 国際識別番号

-8005931-8600\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

# 総合お問い合わせ先

- ■ドコモの携帯電話からの場合
- **F** (局番なしの) **151**(無料)
- ※一般電話などからはご利用になれません。
- ■一般電話などからの場合

#### 00.0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにて お近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

### 試供品のお問い合わせ先

■LGモバイルお客様ご相談センター

#### 00.0120-011-167

午前9:00 ~午後6:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●試供品については、本書内でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。 ○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

> 販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 LG Electronics Inc.

故障お問い合わせ先

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

■ドコモの携帯電話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

**月** (局番なしの) **113**(無料)

■一般電話などからの場合

受付時間 24時間(年中無休)

00.0120-800-000

Printed in Korea

'12.8 (3版)



# PRADA phone by LG

# **L-02D**



P/N:MFL67413901(3.0) **G**